

Tekstiviestiohjaukset toimii vain niillä puhelinnumeroilla, mitkä ovat määriteltynä keskukselle joko *6 -> sms-puh.nrot tai asentajatilasta [851] [311]-[342] valikkoon.

Tekstiviestiohjaukset käytössä: Sektori [851] -> alasektori [301], 3=Käytössä

Tekstiviestiohjauksen määrittely numerokohtaisesti: [851] -> alasektori [343]-[374], jossa 343=1. puhelinnumero, 344=2.puhelinnumero jne.

Esim: [851] -> [343]

- 1 = Hälytykset ja kuittaukset
- 2 = Kansisuoja ja kuittaukset
- 3 = Päälle- ja poiskytkennät
- 4 = Huoltotapahtumat
- 5 = Järjestelmätesti
- 6 = Sisäiset tapahtumat
- 7 = SMS-viestit käytössä
- 8 = SMS-ohjaukset käytössä

Jos halutaan, ettei ensimmäisellä puhelinnumerolla pystytä ohjaamaan keskustaa, otetaan sektorista [851]>[343] valinta 8 pois käytöstä.

SMS-viesti tulee olla seuraavassa muodossa: <toiminnon nimi><välilyönti><alueen numero><välilyönti><käyttäjätunnus> (esim. Kotona-viritys alue 1 1234). Kun ohjauskomento on suoritettu onnistuneesti järjestelmä vastaa SMS-viestillä.

SMS-ohjaukset:

- Kotona-viritys
- Poissa-viritys
- Yö-viritys Järjestelmän poiskytkentä
- Ulostulo 1 aktivoitu
- Ulostulo 2 aktivoitu
- Ulostulo 3 aktivoitu
- Ulostulo 4 aktivoitu
- Ulostulo 1 deaktivoitu
- Ulostulo 2 deaktivoitu
- Ulostulo 3 deaktivoitu
- Ulostulo 4 deaktivoitu
- Tilakysely
- Hälytysmuistin kysely
- Silmukoiden ohitus
- Silmukoiden ohitus pois