



Tervetuloa

Onneksi olkoon uuden videotallentimen ostamisen johdosta! Tämä ohjekirja toimii työkaluna tallentimen käytössä. Avaa tarvikepussi ja varmista, että siitä ei puutu mitään. Ota yhteyttä maahantuojaan mikäli jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut.

Tärkeitä turvallisuusohjeita ja varoituksia

1. Sähköturvallisuus

Tallentimen asennus ja toiminta tulee olla lainmukaisten sähkömääräysten mukaisia. Emme vastaa väärän asennuksen tai käytön aiheuttamista tulipaloista tai sähköiskuista.

2. Kuljetusturvallisuus

Liian suuri kuorma, haitallinen tärinä ja vedelle alttiiksi joutuminen on kiellettyä kuljetuksen, varastoinnin ja asennuksen aikana.

3. Asennus

Pidä laitetta oikein päin. Käsittele varoen. Älä kytke tallentimeen virtaa ennen kun asennus on valmis. Älä laite mitään esineitä tallentimen päälle.

4. Korjaus

Laitteen korjauksen tulee suorittaa vain pätevien ammattihenkilöstön toimesta. Emme vastaa luvattomien korjausyritysten aiheuttamista vioista.

5. Ympäristö

Tallennin tulee asentaa viileään, kuivaan ja suoralta auringonvalolta suojattuun paikkaan. Myös kuljetus ja varastointi tulee suorittaa edellämainituissa olosuhteissa.

6. Lisävarusteet

Käytä vain valmistajan tai maahantuojan suosittelemia lisävarusteita. Ennen asennusta varmista, että tuotepakkaus sisältää kaikki tarvittavat komponentit.

7. Litium-paristo

Pariston virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai henkilövahinkoja! Käytä vain samanlaisia paristomalleja, jotka tulevat tuotepakkauksen mukana!

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen asennusta.

Asennusympäristö

- ♦ Vältä äärimmäisen kuumia paikkoja ja lämmönlähteitä ;
- ♦ Vältä suoraa auringonvaloa ;
- ♦ Vältä äärimmäisen kosteita paikkoja ;
- ♦ Vältä haitallista tärinää ;
- ♦ Älä laita muita laitteita tallentimen päälle ;
- ♦ Asenna tallennin hyvin ilmastoituun paikkaan; älä peitä ilmastointiaukkoja.



1 Perustoiminta

1.1 Käynnistys ja sammutus

1.1.1 Käynnistys

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Käytä aina vakaata virtalähdettä. UPS-laite on paras vaihtoehtoinen virtalähde.
- Kytke tallentimeen näyttö ja hiiri.
- Kytke virtakaapeli.
- Tarkista, että laitteen sisääntulojännite ja virtajohdon kytkentä.
- Paina virtanäppäintä. Käynnistyksen jälkeen laitteen oletustila on usean kanavan näyttö.
- 1.1.2 Sammutus

Note

- Kun näet valintaikkunan: "Järjestelmää sammutetaan...", älä paina tallentimen virtapainiketta.
- Älä paina virtapainiketta tai katkaise virtaa, kun laite on käynnissä (erityisesti, jos laite tallentaa).

On kolme tapaa sammuttaa tallennin.

a) Päävalikko (SUOSITUS)

Päävalikko->Sammuta, valitse "Sammuta" pudotusvalikosta. Klikka OK-painiketta.

b) Etupaneelin tai kaukosäätimen virtapainike.

Paina etupaneelin tai kaukosäätimen virtapainiketta kolmen sekunnin ajan.

c) Takapaneelin virtapainike.

1.2 Aloitusvalinnat

Ensimmäisen käynnistyksen jälkeen tallennin siirtyy aloitusvalintoihin. Klikkaa Peruuta/Seuraava -painiketta. Järjestelmä pyytää kirjautumaan sisään. **Huom.**

Jos Aloitus-valintaruutu on valittuna, järjestelmä kysyy aloitusvalinnat myös seuraavan käynnistyksen yhteydessä.



Kuva 1

Klikkaa Peruuta/Seuraava -painiketta. Järjestelmä pyytää kirjautumaan sisään. Katso kuva 2. Järjestelmä sisältää 4 tiliä:

- Käyttäjänimi: admin. Salasana: admin (järjestelmävalvoja, paikallinen ja verkko)
- Käyttäjänimi: 888888. Salasana: 888888 (järjestelmävalvoja, vain paikallinen)
- Käyttäjänimi: 666666. Salasana: 666666 (rajoitetut käyttööikeudet; mm. seuranta, toisto ja varmuuskopiointi on sallittuja)
- Käyttäjänimi: default. Salasana: default (piilotettu käyttäjä). Piilotettu käyttäjä on järjestelmän sisäiseen käyttöön eikä sitä voida poistaa. Jos mikään käyttäjä ei ole kirjautunut sisään, piilotettu käyttäjä on sisäänkirjautunut automaattisesti. Voit asettaa tälle käyttäjälle valtuuksia, kuten seuranta, jos haluat tarkastella kanavia kirjautumatta sisään.

SYST	EM LOGIN
User Name Password	888888
ОК	Cancel

Kuva 2

Huom:

Vaihda salasana ensimmäisen sisäänkirjautumisen jälkeen turvallisuussyistä.

Kolmen virheellisen sisäänkirjautumisen jälkeen (30 minuutin sisään) järjestelmä antaa varoituksen. Viisi virheellistä sisäänkirjautumista johtaa järjestelmän lukitukseen.

Klikkaa OK-painiketta päästäksesi yleisiin asetuksiin. Katso kuva 3. Tarkempia tietoja löydät luvusta **Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.**

	GENERAL
General Date&Time	Holiday
Device ID (NVR	
Device No. (8	
Language (ENGLISH	
Video Standard (PAL	
HDD Full Overwrite	
Pack Duration 60	Minute
Realtime Play 5	Minute
Auto Logout (10	Minute
IPC Time Sync (24	Hours
Navigation Bar	
Mouse Sensitivity Slow —	E Fast
	Back Next Cancel



Kuva 3

FSM OY • TEKNISET OHJEET

Klikkaa "seuraava" siirtyäksesi verkkoasetuksiin. Katso kuva 4. Tarkempia tietoja löydät luvusta **Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.**.

				TCP/IP			
	(1500 LAN Down	load					
IP Version MAC Address	(IPv4 90:20:84:e	-d:2c:52					
IP Address	(172 . 4	· 1		128	🔲 DHCP		
Subnet Mask	255 . 25	5.0	•	0			
Default Gateway	(172 . 4	. 0	•				
Alternate DNS	8 . 8	. 8	•	4			
Default					Back	Next	Cancel

Kuva 4

Klikkaa "seuraava" siirtyäksesi etälaiteasetuksiin. Katso kuva 5. Tarkempia tiet<u>oja löydät luvusta 1.4.</u>

				REM	10TE			
0	Modi	fy IP A	ddress	Port	Device ID		Manufacturer	Ту
•								
Device S	Search	n) (A	\dd		Displ	ay Filter 🧃	Null	
Added D	evice							
🗌 Chani	nel	Modify	Delete	Status	IP Address	Port	Device ID	
1		/	×		172.12.3.107	80		
2		1	×	ē	172.4.4.31	80		
3		1	×	•	172.11.2.133	37777	HDVR	
4		1	×		172.4.4.6	80		
5		1	×		172.4.4.9	80		
6		/	×	0	172.11.1.179	37777	DVR	
7		1	×		172.11.1.108	37777	HDVR	-
•			iii		470 44 4 404	~~~~~		
Delete	•) (Manual	Add)					
					Back	Next	Canc	el

Kuva 5

Klikkaa "seuraava" siirtyäksesi aikatauluasetuksiin. Katso kuva 6. Tarkempia tietoja löydät luvusta **Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.**.





Klikkaa "valmis". Klikkaa avautuvasta valintaikkunasta "OK". Aloitusvalinnat on suoritettu. Katso kuva 7.

Message	
Startup is finish.	
OK	



1.3 Navigointipalkki

Ota navigointipalkki käyttöön asetuksista: Päävalikko->Asetukset->Järjestelmä->Yleiset; valitse navigointipalkki-valintaruutu ja paina OK. Navigointipalkki on esitetty alla.



Valitse haluamasi kanavien näyttötilan.

1.3.3 Kierros

Klikkaa painiketta 🛄 ottaaksesi kierron käyttöön. Kun kierros on käytössä ikoni muuttuu

muotoon 💾

1.3.4 PTZ

Klikkaa 🖂 siirtyäksesi PTZ-asetuksiin. Katso luku 1.6.2.

1.3.5 Color

Klikkaa 😰 siirtyäksesi väriasetuksiin. Katso luku Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.. Varmista, että järjestelmä on yksikanavaisessa tilassa.

1.3.6 Haku

Klikkaa , järjestelmä siirtyy hakuun. Katso luku Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. 1.3.7 Hälytystila

Klikkaa ⁽¹¹⁾, avataksesi tapahtumaikkunan. Voit tarkastella kanavien ja laitteen tilanteita. Katso luku **Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.**

1.3.8 Kanavan tiedot

Klikkaa 🛏 , järjestelmä siirtyy kanavan tietoihin. Katso kuva 9.

HOUGH	VIGEO LOSS	rampenni	y Necora Status	Record Mode	Resolution	Frame Rate	Bit Rate(r
\bigcirc	<u> </u>	\bigcirc	1	Manual	960*576	25	95
0	<u> </u>	0	<u> </u>	Regular	960*576	25	23
	<u> </u>	0	u	Regular	960*576	25	95
0	<u> </u>	0	1	Regular	960*576	25	69
0	<u> </u>	0	<u> </u>	Regular	960*576	25	23
0	<u> </u>	0	0	Regular	960*576	25	70
0	<u> </u>	0	1	Regular	960*576	25	68
0	<u> </u>	0	1	Regular	960*576	25	70
0	Â	0		Regular	960*576	25	70
0	<u> </u>	0	1	Regular	960*576	25	120
0	Â	0		Regular	960*576	25	69
0	<u> </u>	0	1	Regular	960*576	25	71
0	<u> </u>	0	1	Regular	960*576	25	71
0	Â	0		Regular	960*576	25	70
0	Â	0		Regular	960*576	25	70
0	Â	0		Regular	960*576	25	71
	<u> </u>	0	1	Regular	1920*1080	25	8071
0	0	0		Regular	1280*960	25	4062
				Regular	1280*720	30	
							•
					Manual Regular	Manual 960°576 Regular 1280°576 Regular 1280°576 Regular 1280°570 Regular 1280°720	Manual 960°576 25 Regular 9



1.3.9 Etälaite

Klikkaa siirtyäksesi etälaite-käyttöliittymään. Katso luku 1.4

1.3.10 Verkko

Klikka siirtyäksesi verkkoasetuksiin. Voit asettaa verkon IP-osoitteen, oletusyhdyskäytävän jne. Katso luku Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.

1.3.11 Kiintolevyn hallinta

Klikkaa E, järjestelmä siirtyy kiintolevyn hallintaan. Voita tarkastella ja hallita kiintolevyjä. Katso luku Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.

1.3.12 USB-hallinta

Klikkaa , järjestelmä siirtyy USB-hallintaan. Voit tarkastella ja hallita USB-tietoja, varmuuskopioita ja päivityksiä. Katso luku Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.

1.4 Etälaite

1.4.1 Etälaitteen yhdistäminen

Siirry Päävalikko->Asetukset->Kamera->Etä tai klikkaa hiiren oikeaa painiketta esikatselutilassa ja valitse Etälaite. Alla oleva valintaikkuna avautuu. Katso Kuva 10.

	SE	TTING	
	👘 NETWORK 🛛 🔂 EVEN		SYSTEM
REMOTE	Remote Status F	irmware Lingrade	
IMAGE		innihilite opgrude	
ENCODE	21 Modify IP Address	s Port Device II	D Manufac
CAM NAME	2 📮 📮 10.15.2.14	5 37777	Private 🙍
	3 📄 🖷 10.15.5.99	32789 DVR	Private 🛡
	4 📮 192.168.1.	108 37777 HDVR	Private
	5 📮 🖷 10.15.5.20	8 37777 DVR	Private
		37777 NVR	Private
	/ 📮 10.15.7.13	7 37777 HDVR	
	(Device Search) (Add	_) Display Fil	lter (Null
	Added Device		
	Channel Modify Dele	te Status IP Address	Port Device II
	🗌 🗌 1 🛛 🖌 🗙	10.15.6.99	37777 YZC3CV
	2 🖊 🗙	<u> </u>	40003 YRC3BV
	🗌 3 🦯 🗙	<u> </u>	37777 HFW320
			▶
	Delete Manual Add		
		Save	
	Channel Modify Dele 1 / X 2 / X 3 / X Delete (Manual Add)	te Status IP Address 10.15.6.99 10.15.5.82 10.15.9.136 Save	Port Device I 37777 YZC3CV 40003 YRC3BV 37777 HFW320 • Cancel Apply



Voit tarkastella etälaitteita klikkaamalla Laitehaku.

Valitse etälaite ja klikkaa Lisää. Laite tulee näkyviin alempaan valikkoon.

Voit lisätä laitteen manuaalisesti klikkaamalla Manuaalinen lisäys. Tärkeää

Manuaalinen lisäystoiminto sisältää seuraavat kameravalmistaja: Dahua, Panasonic, Sony, Dynacolor, Samsung, AXIS, Arecont, ONVIF. Muilla kameravalmistajilla valitse yleinen ja syötä URL-osoite, käyttäjänime ja salasana. Pyydä URL-osoitetta valmistajalta.

	Manual Add
Channel	
Manufacturer	(Private)
IP Address	192.168.0.0
TCP Port	(37777)
Username	admin
Password	
Decoder Buffer	(280 ms
Remote Channel No.	
	Save Cancel

C FSM OY + TEKNISET OHJEET

Kuva 11

1.4.2 Pikakuvake-valikko

Pääset esikatselutilasta etälaitevalikkoon klikkaamalla "+" –painiketta. Katso kuva 12.





1.4.3 Kuva

Mene Päävalikko->Asetukset->Kamera->Kuva. Katso kuva 13.

- Kanava: Valitse kanava pudotusvalikosta.
- Värikylläisyys: Voit säätää näytön värikylläisyyttä asteikolla 0-100. Oletusasetus on 50. Suuri arvo aiheuttaa voimakkaamman värin. Värikylläisyys ei vaikuta videon kirkkauteen. Väri saattaa olla liian voimakas, jos arvo asetetaan liian suureksi. Liian alhainen arvo aiheuttaa heikot värit. Suositeltu arvo on 40-60.

• Kirkkaus: voit säätää näytön kirkkautta asteikolla 0-100. Oletusasetus on 50. Suuri arvo aiheuttaa kirkkaamman kuvan. Huomaa, että liian suuri arvo aiheuttaa sumuisen kuvan. Suositeltu arvo on välillä 40-60.

9

• Kontrasti: voit säätää videon kontrastia välillä 0-100. Oletusasetus on 50. Suurempi arvo aiheuttaa korkeamman kontrastin. Huomaa, että liian alhainen arvo aiheuttaa sumuisen. Liian korkea arvo aiheuttaa ylivalottuneen kuvan kirkkaaseen osaan ja kirkkauden puutteen tumaan osaan. Suositeltu arvo on 40-60.

• Auto Iris: auto iriksellä varustetuille laitteille. Ota toiminto käyttöön valitsemalla valintaruutu. Auto iris muuttuu valotuksen mukaan. Jos otat toiminnon pois käytöstä, iris on maksimissa. Toiminnolla ei ole vaikutusta valotustoimintoon. Oletuksena toiminto on käytössä.

- Peili: Muuta kameran kuva peilikuvaksi. Tämä toiminto on oletuksena pois käytöstä.
- Flip: Käännä kuvaa 180 astetta. Tämä toiminto on oletuksena pois käytöstä.
- BLC:lt sisältää useita vaihtoehtoja: BLC/WDR/HLC/OFF.

♦ BLC: Laite säätää valotusta automaattisesti olosuhteiden mukaisesti niin että videon tummin alue on poistettu.

♦ WDR: Tehostaa tummien alueiden kirkkautta ja alentaa kirkkaiden alueiden ylivalotusta samanaikaisesti siten että molemmat alueet näkyvät selkeästi. Voita asettaa arvon välille 1-100. Kun WDR kytketään päälle, videontallennukseen saattaa aiheutua muutaman sekunnin katkos.

♦ HLC: Laite säätää valotusta automaattisesti olosuhteiden mukaisesti niin että videon kirkkain alue on poistettu.

♦ OFF: Voit ottaa BLC-toiminnon kokonaan pois käytöstä. Toiminto on oletuksena pois käytöstä.

• Profiili: Valkotasapainon asetukseen. Vaikuttaa videon värisävyyn. Toiminto on oletuksena päällä. Voit asettaa toiminnon eri asetuksille: automaattinen, aurinkoinen, pilvinen, koti, toimisto, yö, ei käytössä.

- ♦ Automaattinen: Järjestelmä vaihtaa asetusta automaattisesti olosuhteiden mukaan.
- ♦ Aurinkoinen: Värisävy optimoitu aurinoiselle ympäristölle.
- ♦ Yö: Värisävy optimoitu hämärälle ympäristölle.
- ♦ Mukautettu: Voit määrittää puanisen/sinisen kanavan värisävyä välillä 0-100.
- Yö/päivä: Päivä ja yötilan vaihtamiseen. Oletusasetus on automaattinen.
- ♦ Väri: Jatkuva väritila.
- ♦ Automaattinen: Laite vaihtaa päivä ja yötilaan automaattisesti olosuhteiden mukaan.
- ♦ B/W: Jatkuva mustavalkoinen tila.
- Sensori: Erillistä IR-oheislaitetta varten. Jotkut kamerat, joissa ei ole IR-valoja, tukevat tötö toimintoa.

		SETTING		
CAMERA		EVENT	STORAGE	SYSTEM
REMOTE				
IMAGE	Channel	2)		
ENCODE				
CAM NAME	Ring	🔍 Enable 🔿 Disable	Saturation —	 50
	Mirror	🔍 Enable 🔿 Disable	Brightness —	 50
			Contrast —	_ 50
	Flip	(No Flip		
	Light	(Stop 🔻		
	Scene Mode	Schedule		
	DayLight	Schedule		
	Default R	Refresh	Save	Cancel Apply

Kuva 13

1.4.4 Kanavan nimi

Mene Päävalikko->Asetukset->Kamera->Kanavanimi.

Voit muuttaa kanavien nimiä. Merkkijonon enimmäispituus on 31 merkkiä. Huomaa, että voit muuttaa vain kytkettyjen IP-kameroiden nimiä.

	SETTING	
📆 CAMERA	TWORK 🙀 EVENT	STORAGE 🛃 SYSTEM
REMOTE IMAGE ENCODE CAM NAME	Channel Name Channel 1 Channel 1 Channel 3 Channel 2 Channel 5 Channel 2 Channel 7 Channel 2 Channel 9 (IPC Channel 11 Channel 11 Channel 13 (IPC Channel 15 Channel 15	Channel 2 Channel 2 Channel 4 Channel 2 Channel 6 Channel 2 Channel 8 Channel 2 Channel 10 PC Channel 12 [PC Channel 14 Channel 14 Channel 16 Channel 16
	Default	1/2 Save Cancel Apply

Kuva 14

1.4.5 Päivitys

Päivittääksesi IP-kameran mene Päävalikko->Asetukset->Kamera->Etä. Katso Kuva 15. Valitse Päivitys-välilehdestä päivitettävä tiedosto ja kanava(t). Klikkaa Aloita päivitys.

			SETTING				
		1	EVENT	3	STORAGE	: 🛃 sys	TEM
REMOTE MAGE	Remote	Status	Firmware	e Up	ograde		
NCODE	Upgrade File	(/)	Select
AM NAME	Upgrade(0/14					Device Type(None
	Channel	Status	IP Address	Port	anufactur	Device Type	System Versio
	1	0	10.15.9.136	37777	Private		
	2	Ö	10.15.6.86	40006	Private	IPC-HFW3101C	2.211
	3	ŏ	10.15.6.86	40006	Private	IPC-HFW3101C	2.211
	4	ŏ	10.15.6.86	40006	Private	IPC-HFW3101C	2.211
	5	Ŏ	10.15.6.86	40006	Private	IPC-HFW3101C	2.211
	6	Ö	10.15.6.86	40006	Private	IPC-HFW3101C	2.211
	7	Ö	10.15.6.86	40006	Private	IPC-HFW3101C	2.211
	8	Ö	10.15.6.86	40006	Private	IPC-HFW3101C	2.211
	9	Ö	10.15.5.82	40003	Private	IPC-HFW3200S	2.211
	10	Ö	10.15.5.82	40003	Private	IPC-HFW3200S	2.211
	🗌 11	ē	10.15.5.233	37777	Private		
	12	Ö	10.15.5.82	40003	Private	IPC-HFW3200S	2.211
	13	ŏ	10.15.6.99	37777	Private	IPC-HFW5100	2.210
	14	ĕ	10.15.7.144	37777	Private		
	If the upgrade	file fails. P	lease make su	re the de	evice is onl	ine.	(Begin)

Kuva 15

1.4.6 UPNP Tärkeää: Älä kytke kytkintä PoE-porttiin, muuten yhteys voi epäonnistua!

Kytke IP-kamera tallentimen takapaneelin PoE-porttiin (katso kuva 16), järjestelmä yhdistää IP-kameran automaattisesti.



Kuva 16

1.4.7 Sisäänrakennetut kytkinasetukset

Sisäänrakennettujen kytkinasetusten toiminnot ovat PoE-portteja varten. Mene Päävalikko->Asetukset->Verkko->Kytkin. Valitse IP-osoite, aliverkon peite ja oletusyhdyskäytävä. Katso Kuva 17.

	SETTING
🗓 CAMERA	TRANSPORT TRANSPORT
TCP/IP CONNECTION WIFI 3G PPPOE DDNS UPNP IP FILTER EMAIL FTP SNMP MULTICAST ALARM CENTER	IP Address 15 12 1 Subnet Mask 255 255 0 Default Gateway 15 12 1 1
	Default OK Cancel Apply

Kuva 17

1.5 Esikatselu

Käynnistyksen jälkeen järjestelmä siirtyy esikatselutilaan. Katso kuva 18. Huomaa, että kanavien määrä vaihtelee tallenninmallin mukaan. Alla oleva kuva on viitteellinen.



Kuva 18

1.5.1 Esikatselu

Jos haluat muuttaa järjestelmän aikaa ja päivää, siirry yleisiin asetuksiin (Päävalikko->Asetukset->Järjestelmä->Yleiset). Muuttaaksesi kanavien nimiä mene näyttöasetuksiin (Päävalikko->Asetukset->Kamera->Kanavanimi)

<u>Vinkkejä</u>

- Voit vaihtaa kanavien paikkaa keskenään: paina ja pidä pohjassa jostakin kanavasta ja vedä se toiseen kanavan päälle.
- Voit vaihtaa näytettävien kanavien määrää käyttämällä hiiren rullaa.

1.5.2 Esikatselun ohjaustoiminnot

Siirrä hiiren kursori kanavan yläosan keskikohtaan, kunnes esikatselun ohjaustoimintopalkki tulee esiin. Katso kuva 19. Jos pidät hiiren kursoria paikallaan ohjaustoimintopalkin päällä kuusi sekuntia, palkki häviää automaattisesti.



Kuva 1.19 Digital Channel

1) Reaaliaikainen toisto

Voit toistaa edelliset 5-60 minuuttia kanavan tallenteesta.

Jos haluat muuttaa toistettavaa aikaa, mene Päävalikko->Asetukset->Järjestelmä->Yleiset.

2) Digitaalinen zoom

Voit lähentää haluamallesi alueelle.

Klikkaa painiketta 🔛, painiket muuttuu muotoon 🥰 Lähentäminen on mahdollista kahdella tavalla.

 Valitse haluamasi alue painamalla ja pitämällä pohjassa hiiren vasenta painiketta. Katso kuva 20





Kuva 20

Siirrä kursori haluamaasi paikkaan ja pyöritä hiiren rullaa suurentaaksesi aluetta. Katso kuva 21







Kuva 21

Klikkaa hiiren oikeaa painketta, jos haluat palata lähennetystä kuvasta normaalitilaan.

3) Manuaalinen tallennus

Voit varmuuskopioida videon USB-laitteelle. Järjestelmä ei pysty varmuuskopioimaan montaa kanavaa samanaikaisesti.

Klikkaa painiketta 🔤, järjestelmä aloittaa tallennuksen. Kun klikkaat painiketta uudelleen, järjestelmä pysäyttää tallennuksen. Löydät tallenteen USB-laitteen muistista.

4) Manuaalinen tilannukuva

Klikkaa painiketta 🛄 ottaaksesi 1-5 tilannekuvaa. Tilannekuva(t) tallentuu USB-laitteelle tai kiintolevylle. Voit tarkastella kuvia haku-tilassa. Katso luku chapter Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt..

5) Kaksisuuntainen puhe

Voit käyttää toimintoa, jos laite tukee sitä. Klikkaa painiketta 💹 aloittaaksesi

kaksisuuntaisen puheen. Ikoni muuttuu muotoon 🜌. Myös muiden kanavien ikonit muuttavat muotoaan.

Klikkaa 💆 uudelleen, ja ikonit palaa muotoon

	20	c
-	,	
	a	
		Į

6) Etälaite

Pikakuvake etälaite-valikkoon. Klikkaa ikonia päästäksesi etälaitevalikkoon, jossa lisätä ja poistaa etälaitteita sekä tarkastella laitteiden tietoja. Katso lisätietoja luvusta Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt..

1.5.3 Hiiren oikean painikkeen pudotusvalikko

Kun olet kirjautunut järjestelmään, klikkaa hiiren oikeaa painiketta päästäksesi pudotusvalikkoon. Katso kuva 22.

FSM OY . TEKNISET OHJEET

- Näytön jakaminen: voit valita näytettävien kanavien lukumäärän.
- PTZ: avaa PTZ-valikon.
- Auto focus: voit asettaa auto focus –toiminnon päälle. Varmista että kytketty IP-kamera tukee tätä toimintoa.
- Kuva: voit muuttaa kuvan asetuksia.
- Haku: voit hakea ja toistaa tallennettuja tiedostoja.
- Tallennusasetukset: voit ottaa kanavia käyttöön ja pois käytöstä.
- Hälytyslähtö: voit asettaa hälytyslähtöjen tilan.
- Etälaite: Etsi ja lisää etälaitteita.
- Päävalikko: Siirry päävalikkoon.

Vihje:

Hiiren oikealla painikkeella pääsee edelliseen tilaan.



Kuva 22

1.5.4 Näytön tehostusasetukset

1.5.4.1 Videon väriasetukset

Voit muuttaa videon väriasetuksia kuten: värisävyä, kirkkautta, kontrastia, värikylläisyyttä, väritehostusta, valkotasapainoa, värisävyä, jne. Katso kuva 23.





Katso lisätietoja alla olevasta taulukosta.

Item	Note
Jakso	Päivässä on kaksi jaksoa. Voit asettaa eri asetukset näille kahdelle jaksolle.
Voimassaoloaika	Rastita valintaikkuna ja aseta asetusten voimassaoloaika.
Terävyys	Voit säätää videon terävyyttä välillä 0-100. Suuri arvo aiheuttaa terävämmät reunat. Huomaa, että liian suuri arvo aiheuttaa kohinaa. Oletusasetus on 50 ja suositeltu arvo on välillä 40-60.
Brightness	Voit säätää näytön kirkkautta välillä 0-100. Oletusasetus on 50.
	Suuri arvo muuttaa sekä kuvan tummat että kirkkaat alueet kirkkaimmiksi. Suositeltu arvo on välillä 40-60.
Kontrasti	Voit säätää videon kontrastia välillä 0-100. Oletusasetus on 50.
	Suurempi arvo aiheuttaa suuremman kontrastin. Huomaa, että liian alahainen arvo aiheuttaa sumuisen kuvan ja liian suuri arvo aiheuttaa ylivalotusta kirkkaille alueille sekä valon puutetta tummille alueille. Suositeltu arvo on välillä 40-60.
Värikylläisyys	Voit säätää näytön värikylläistyyttä välillä 0-100. Oletusasetus on 50.
	Suurempi arvo aiheuttaa voimakkaammat värit. Arvo ei vaikuta koko videon kirkkauteen. Väri saattaa olla liian voimakas, jos arvo asetetaan liian suureksi. Liian alhainen arvo aiheuttaa heikot värit. Suositeltu arvo on 40-60.

Item	Note
Vahvistus	Vahvistuksen oletusasetus saattaa vaihdella laitteen
	mallin mukaan. Pienempi arvo aiheuttaa vähemmän
	kohinaa, mutta saattaa aiheuttaa liian piemeän kuvan
	hämärissä olosuhteissa. Suurempi arvo aiheuttaa
	kirkkaan kuvan, mutta saattaa liikaa kohinaa.
Väri	Voit valita pudotusvalikosta erilaisia värimuotoja, kuten
	pehmeä, kirkas ja värikäs. Väriasetukset vaihtuvat
	automaattisesti valitun muodon mukaiseksi.

1.5.4.2 Näyttö

Siirry näyttöasetuksiin: Päävalikko->Asetukset->Järjestelmä->Näyttö. Katso kuva 24.

GENERAL DISPLAY RS232 PTZ ACCOUNT AUTO MAINTAIN IMP/EXP DEFAULT UPDATE Default Default Default Default Default



Voit muuttaa näytön asetuksia:

- Resoluutio: Voit valita resoluutioksi: 1280×1024 (oletus), 1280×720, 1920×1080 tai 1024×768. Huomaa, että järjestelmä tulee uudelleenkäynnistää ennen resoluution muutoksen aktivointia.
- Väri: Voit asettaa eri värimuodon.
- Läpinäkyvyys: Voit säätää läpinäkyvyyttä välillä 128-255.
- Ajannäyttö: Voita valita näytetäänkö aika toiston aikana.
- Kanavannäyttö: Voita valita näytetäänkö kanavan nimi toiston aikana.
- Alkuperäinen mittakaava: Voit ottaa käyttöön alkuperäisen mittakaavan.

Klikkaa tallenna/käytä tallentaaksesi asetukset.

Huom

Näyttöasetusten parametreillä ei ole vaikutusta videon tallennukseen tai toistoon.

1.5.5 Esikatseluparametrit

Kanavien näyttötila, kanavan vaihtumisen aikaväli ja kierrosasetukset.

 Aseta kanavien näyttötila: Klikkaa hiiren oikeaa painiketta esikatselutilassa ja valitse pudotusvalikosta näytettävät kanavat.

- Voit vaihtaa kanavien paikkaa keskenään: paina ja pidä pohjassa jostakin kanavasta ja vedä se toiseen kanavan päälle.
- Kierros asetukset: Voit asettaa näytettävät kanavat ja kanavien vaihtumisaikavälin.
- Mene Päävalikko->Asetukset->Järjestelmä->Näyttö. Katso kuva 25.
- Aseta kierrosparametrit:
- Kierros käytössä: rastita valintaikkuna ottaaksesi kierron käyttöön.
- Aikaväli: Voit asettaa kanavan vaihtumisen aikavälin välille 1-120 sekuntia.

	SETTING
🇓 CAMERA	🗃 NETWORK 📷 EVENT 🔂 STORAGE 🛃 SYSTEM
GENERAL DISPLAY RS232 PTZ ACCOUNT AUTO MAINTAIN IMP/EXP DEFAULT UPDATE	Display Tour Motion Tour Type View 1 Enable Tour Interval S Interval % Window Split 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 3 9 10 11 12 4 13 14 15 16 5 17 18 19 20 6 21 22 23 24 7 25 62 728 8 29 30 31 32



Vihjeitä

Voit ottaa kierron käyttöön tai pois käytöstä myös navigointipalkista: Dia Paina Tallenna-painiketta tallentaaksesi asetukset.

1.6 PTZ

Huom:

Ennen PTZ-ohjausta varmista, että PTZ-dekooderin ja tallentimen verkkoyhteydet ja niiden asetukset ovat kunnossa.

1.6.1 PTZ-asetukset

Kaapeliyhteys

Muodosta kaapeliyhteys seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- Kytke dome-kameran RS485-portti tallentimen RS48-porttiin.
- Kytke dome-kameran videolähtö tallentimen videosisääntuloon.
- Kytke dome-kameran virtalähde.

Mene päävalikko->Asetukset->Järjestelmä->PTZ. Katso kuva 26. Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- Kanava: Valitse kameran kanava.
- PTZ-tyyppi: valitse seuraavista paikallinen/etä. Valitse Paikallinen, jos käytät RS485-kaapelia domekameran yhdistämiseen. Valitse Etä, jos yhdistät verkko-dome-kameraa.
- Protokolla: Aseta vastaava PTZ-protokolla (kuten PELCOD)
- Osoite: Oletusosoite on 1.
- Siirtonopeus: Aseta vastaava siirtonopeus. Oletusasetus on 9600.

- Databitti: Aseta vastaavat databitit. Oletusasetus on 8.
- Stop-bitti: Aseta vastaava stop-bitti. Oletusasetus on 1.
- Pariteetti: Aseta joki kolmesta vaihtoehdosta: Pariton/Parillinen/Ei mitään. Oletusasetus on Ei mitään.

	SETTING		
🗓 CAMERA	👘 NETWORK 🛛 📆 EVENT	STORAGE	SYSTEM
GENERAL DISPLAY RS232 PTZ ACCOUNT AUTO MAINTAIN IMP/EXP DEFAULT UPDATE	Channel 1 PTZ Type Local Protocol PELCOD Address 1 Baud Rate 9600 Data Bit 8 Stop Bit 1 Parity None Default Copy	Save	Cancel Apply

Kuva 26

Jos olet yhdistämässä verkko-PTZ-kameraa valitse PTZ-tyypiksi Etä. Katso kuva 27.

		SETTING		
CAMERA		T EVENT	STORAGE	SYSTEM
GENERAL DISPLAY RS232 PTZ ACCOUNT AUTO MAINTAIN IMP/EXP DEFAULT UPDATE	Channel (3 PTZ Type (Remo	, v nte ♥		
	Default Cop	<u></u>	Save	Cancel Apply
/ //				



1.6.2 PTZ Control

Kun olet suorittanut kaikki asetukset, paina Tallenna-painiketta. Klikkaa esikatselutilassa hiiren oikeaa painiketta ja valitse pudotusvalikosta PTZ (katso Kuva 28). Huomaa, että pääset PTZ-ohjaukseen vain yhden kanavan näyttötilassa.



⇒ FSM OY + TEKNISET OHJEET

28

Huomaa, että komennon nimi on harmaana, jos laite ei tue tätä toimintoa. PTZ-toiminto on käytössä vain yhden kanavan näyttötilassa!

Voit ohjata PTZ–kameran suuntaa, nopeutta, zoomia, focusta, iristä, esiasetuksia, kierrosta, AUX-asetuksia, pyyhkijöitä, jne.

Voit asettaa PTZ-kameran nopeuden välille 1-8. Asetuksia voi muuttaa myös tallentimen kaukoohjaimella.

Käytä painikkeita 🖸 ja 🕒 käyttääksesi zoomia, focusta ja iristä.

PTZ:n kierros tukee 8 suuntaa. Jos käytät tallentimen etunäppäimiä, voit käyttää vain neljää eri suuntaa.





Kahdeksan nuolinäppäimen keskellä on älykäs 3D-ohjausnäppäin. Katso Kuva 30. Varmista, että kamera tukee tätä toimintoa.

Jos klikkaat näppäintä, järjestelmä palaa kanavan näyttötilaan. Voit zoomata hiiren avulla. Järjestelmä tulee 4X ja 16X zoomia.



Nimi	Painike	Selitys	Pikanäpp	Painike	Selitys	Pikanäpp
			ain			ain
Zoom	0	Lähemm	ŀ	•	Kauemm	**
		äs			as	
Focus	0	Lähemm	◀	•	Kauemm	
		äs			as	
Iris	•	Kiinni	◀	•	Auki	► II

Klikkaa painiketta avataksesi valikon. Valikosta voit hallita esiasetuksia, kierrosta, AUXasetuksia, pyyhkijöitä, jne. Katso kuva 31



Kuva 31

Huomaa, että valintaikkuna (Kuva 31) saattaa vaihdella eri protokollien mukaan. Jos toiminto ei ole käytettävissä, se näkyy harmaalla.

Katso lisätietoja alla olevasta taulukosta.

Ikoni	Toiminto	Ikoni	Toiminto
•	Esiasetus	Ð	Flip
	Kierros	Ð	Resetoi
•	Kuvio		Aux-asetukset
Ð	Scan	0	Aux on-off painike
•	Kierrä	0	Siirry valikkoon

Klikkaa 🔛, voit muokata esiasentoja, kierrosta, kaavoja ja rajoja. Katso kuva 32.



Kuva 32

Esiasento

Liikuta kameraa haluamaasi asentoon nuolinäppäimien avulla. Klikkaa Aseta-painiketta ja syötä esiasentonumero. Klikkaa Aseta painiketta uudelleen tallentaaksesi esiasennon.





Kierros asetukset

Klikkaa Kierros -välilehteä. Syötä esiasento ja osastonro.

Vihjeitä

Jos haluat asettaa kierrolle useita esiasentoja, toista edellämainittu toimenpide uudelleen. Huomaa, että kaikki protokollat eivät tue esiasentotoimintoa.



Kuva 34

Kaavan asetukset

Klikkaa Kaava-välilehteä ja syötä kaavan numero. Klikkaa Aloita-painiketta aloittaaksesi kaavan. Klikkaa Loppu-painiketta lopettaaksesi kaavan.



Kuva 35

Raja-asetukset

Klikkaa Raja-välilehteä.

Aseta kameran vasen raja nuolinäppäimiä käyttämällä. Klikkaa Vasen-painiketta. Aseta kameran oikea raja nuoinäppäimiä käyttämällä. Klikkaa Oikea-painiketta.





. Klikkaa uudelleen ottaaksesi skannaustoiminnon Syötä skannausarvo ja klikkaa pois käytöstä.

Kierto

Ota kierto käytöön klikkaamalla painiketta

Järjestelmä tukee esiasetusta, kierrosta, kaavaa, skannausta, kiertoa, jne.

Huom:

Kaava, kierros ja esiasetus tarvitsevat asetetun arvon.

Aux

, avataksesi AUX-ikkunan. Katso Kuva 37. AUX-vaihtoehdot ovat riippuvaisia Klikkaa protokollasta.



Katso kuva 37

1.7 Tallennus ja tilannekuvat

Tilannekuvien/tallennuksen prioriteetti on: Hälytys->Liiketunnistus->Aikataulu.

1.7.1 Enkoodaus

1.7.1.1 Enkoodaus

Enkoodausasetuksista voit muokata IP-kameran enkoodaustilaa, resoluutiota, bittivirran tyyppiä, jne. Mene Päävalikko ->Asetukset->Kamera->Audio/Video ja klikkaa Enkoodaus-välilehteä. Katso kuva 1.38.

• Kanava: Valitse haluamasi kanava.

• Tyyppi: Valitse pudotusvalikosta jokin seuraavista vaihtoehdoista: Vakio/Liike/Hälytys. Voit asettaa eri enkoodausparametrit eri tallennustyypeille.

- Pakkaus: Valitse pakkausmuoto: H.264, MPEG4, MJPEG, jne..
- Resoluutio: Valitse resoluutio: D1/720P/1080P.
- Kuvanopeus: Valitse kuvanopeus väliltä 1-25.

• Tiedonsiirtotyyppi: Järjestelmä tukee kahta eri tiedonsiirtotyyppiä; CBR ja VBR. VBR-tilassa voit asettaa videon laadun.

• Laatu: Valitse videon laatu väliltä 1-6.

• Video/audio: Voit ottaa audion käyttöön tai pois käytöstä. Huomaa, että jos otat audion käyttöön yhdelle kanavalle, järjestelmä saattaa ottaa audion automaattisesti käyttöön kaikille kanaville.

• Kopioi: Asetusten asettamisen jälkeen, asetukset voi kopioida muille kanaville. Katso Kuva 38. Klikkaa Kopioi-painiketta ja valitse valintaikkunasta haluamasi kanavat. Klikkaa OK ja OK uudelleen tallentaaksesi asetukset.

	SETTING	
	👼 NETWORK 🛛 📷 EVENT	STORAGE 🛃 SYSTEM
REMOTE IMAGE ENCODE CAM NAME	Encode Overlay Snapshot Channel 2 • Code-Stream Type Regular • Compression H.264 • Resolution 1.3M • Frame Rate(FPS) 25 • Bit Rate Type CBR • Bit Rate(Kb/S) 4096 • Reference Bit Rate 2048-8192Kb/S Audio/Video 🗹	Sub Stream1 • H.264 • CIF • 6< •

Kuva 38

1.7.1.2 Kuvateksti

Klikkaa Kuvateksti-välilehteä päästäksesi kuvateksiasetuksiin. Katso kuva 39.

• Peittoalue: Valitse hiirellä vetämällä haluamasi peittoalue. Järjestelmä tukee neljää aluetta yhdellä kanavalla.

• Ajannäyttö: Voit valita näyttääkö järjestelmä ajan toiston aikana. Klikkaa Asetukset-painiketta ja siirrä aika haluamaasi kohtaan näytöllä.

• Kanavannäyttö: Voit valita näyttääkö järjestemä kanavan numeron toiston aikana. Klikkaa Asetuksetpainiketta ja siirrä kanavanumero halumaasi kohtaan näytöllä.

	SETTING
CAMERA	TNETWORK 📷 EVENT STORAGE 🗖 SYSTEM
REMOTE IMAGE ENCODE CAM NAME	Encode Overlay Snapshot Channel 2 • Time Display Monitor Setup Channel Display Monitor Setup Cover-Area Monitor Setup
	Default Copy Save Cancel Apply

© FSM OY + TEKNISET OHJEET

Kuva 39

1.7.1.3 Tilannekuva

Voit asettaa tilannekuvan asetuksia kuten kuvan kokoa, laatua ja aikaväliä. Katso kuva 40.

• Tila: Valitse asetus: ajastus tai laukaisin. Jos valitset ajastus, sinun tulee asettaa aikaväliasetukset. Jos valitset laukaisin, sinun tulee valita tilannekuvan aktivointiasetukset.

- Kuvan koko: Voit asettaa tilannekuvan koon.
- Kuvanlaatu: Voit asettaa kuvanlaadun väliltä 1-6.
- Aikaväli: Voit asettaa tilannekuvien oton aikavälin.

		SETTING		
CAMERA	T NETWORK	To EVENT	STORAGE	SYSTEM
REMOTE IMAGE ENCODE CAM NAME	Encode Mannal Snap Channel Mode Image Size Quality Snapshot Frequ	Overlay Snapshot	/Time SPL	Cancel Apply

FSM OY • TEKNISET OHJEET

Kuva 40



Kuva 41

1.7.2 Aikataulu

Tallennuksen prioriteetti on: Hälytys->Liiketunnistus->Tavallinen.

1.7.2.1 Aikataulutallennus

Voit asettaa tallennusajan, tallennussuunnitelman, jne. Huomaa, että järjestelmä on oletuksena 24 tunnin tallennustilassa.

Siirry aikatauluasetuksiin: Päävalikko->Asetukset->Tila->Aikataulu. Katso kuva 45. Jaksoja on yhteensä kuusi.

- Kanava: Valitse ensin kanavan numero. Voit valita myös kaikki kanavat..

∻

muokata samaan aikaan. Ikoni muuttuu muotoon 💿



Klikkaa kuvaketta poistaaksesi tallennuksen jakstolta.

Tallennustyyppi: Rastita valintaikkuna haluamasi tallennustyypin kohdalta: Tavallinen/MD (liiketunnistus)/Hälytys/MD&Hälytys.

Viikonpäivä: Vaihtoehtoja on kahdeksan: päivät maanantaista perjantaihin ja kaikki.

Loma: Loma-aikataulun asettamiseen. Huomaa, että loma täytyy olla lisättynä loma-asetuksista (Päävalikko->Asetukset->Järjestelmä->Yleiset). Jos lomaa ei ole lisätty, loma-aikataulua ei näytetä.

Esitallennus: voit tallentaa ennen tapahtumaa tallennettavan esitallenteen. Esitallennusaika vaihtelee 1 30 sekunnin välillä riippuen bittivirrasta.

Rebudanssi: Järjestelmä tukee viansietovarmuuskopiota. Tallennustiedosto voidaan varmuuskopioida kahdelle levylle. Valitse rebudanssipainike ottaaksesi toiminnon käyttöön. Huomaa, että vähintään yhden kiintolevyn tulee valita rebudanssiksi. (Päävalikko->Asetukset->Muisti->Kiintolevyhallinta). Huomaa, että toimintoa ei voida ottaa käyttöön, jos on vain yksi kovalevy.

ANR: IP-kamera aloittaa tallentamisen muistikortille, mikäli verkkoyhteys katkeaa. Verkkoyhteyden palautuessa, järjestelmä ottaa tallenteen muistikortilta.

Jaksoasetukset: Klikkaa painiketta **kasa** jonkin päivän kohdalta. Katso kuva 46. Tallennustyyppejä on neljä: tavallinen, liiketunnistus (MD), hälytys ja liiketunnistus & hälytys. Jakson piirtäminen manuaalisesti:

a) Valitse haluamasi kanava. Katso kuva 42





b) Valitse tallennustyyppi. Katso kuva 43.



Kuva 43

c) Piirrä tallennusjakso manuaalisesti. Katso kuva 44.



Kuva 44

Rastita valintaikkuna 🔳 ottaaksesi toiminnon käyttöön. Asetusten asettamisen jälkeen paina Tallennapainiketta.

Palkin väri kertoo tallennustyypin. Vihreä tarkoittaa tavallista, keltainen liiketunnistus ja punainen hälytystallennusta. Valkoinen palkki merkitsee Liiketunnistus&Hälytys -tallennusta. Jos valitset Liiketunnistus&Hälytys –asetuksen, järjestelmä ei aloita tallennusta vain toisen mainitun tapahtuman sattuessa.



Kuva 45

	Time Peri	od		
Current Date: Sun				
Period 1 (00 : 00 - 24 : 00) Period 2 (00 : 00 - 24 : 00) Period 3 (00 : 00 - 24 : 00)	Regular Regular Regular		Alarm	MD&Alarm
Period 4 (00:00 - 24:00) Period 5 (00:00 - 24:00) Period 6 (00:00 - 24:00)	☐ Regular ☐ Regular ☐ Regular		Alarm	MD&Alarm
Copy All Sun Mon Tue	WedThu	 ∏FriSat		
			ĸ	
	Save			

Kuva 46

Pika-asetukset

Kopiotoiminnon avulla voit kopioida jonkin kanavan asetukset haluamillesi kanaville. Kun olet asettanut kanavan asetukset, klikkaa Kopioi-painiketta. Kopiointi-ikkuna avautuu (katso kuva 47). Kopioitavan kanavan numero näkyy harmaana. Valitse kanavat, joihin haluat kopioida

asetukset. Jos haluat tallentaa asetukset kaikille kanaville, rastita All-valintaikkuna. Klikkaa OKpainiketta tallentaaksesi asetukset.



1.7.2.2 Aikataulutettu tilannekuva

Siirry Päävalikko->Asetukset->Tila->Tallenna. Katso kuva 48.

Ota tilannekuva käyttöön tai pois käytöstä haluamiltasi kanavilta. Klikkaa Tallenna.

		SETTING	
🗓 CAMERA	T NETWORK	EVENT STORAGE SYSTEM	
SCHEDULE HDD MANAGER RECORD ADVANCE RAID MANAGER	Main Stream Schedule Manual Off Sub Stream	AII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 \bigcirc $<$ \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc $<$ \bigcirc \bigcirc $<$ \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc <	
	Schedule Manual Off Snapshot		
	Enable Disable	Save Cancel	Apply)

Kuva 48

Mene tilannekuva-asetuksiin: Main Päävalikko->Asetukset->Kamera->Enkoodaus->Tilannekuva. Katso kuva 49.

Valitse haluamasi kanava pudotusvalikosta ja Tila-pudotusvalikosta: Ajastus. Aseta kuvan koko ja laatu sekä tilannekuvan aikaväli.

	SETTING
CAMERA	📻 NETWORK 🛛 🔂 EVENT 🛛 🛃 STORAGE 🛛 🛃 SYSTEM
REMOTE IMAGE ENCODE CAM NAME	Encode Overlay Snapshot Mannal Snap 5 /Time Channel 6 • Mode Timing • Image Size 1080P • Quality 5 • Snapshot Frequency 1 SPL

© FSM OY + TEKNISET OHJEET

Kuva 49

Siirry tilannekuvan aikatauluasetuksiin: Päävalikko->Asetukset->Muisti->Aikataulu. Katso kuva 50. Voit asettaa jaksot tilannekuville. Päivässä on yhteensä kuusi jaksoa. Katso aikataulutallennus luvusta **Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.**. Aikataulutettujen tilannekuvien asetukset toimivat samalla periaatteella.

	SETTING	
CAMERA	👼 NETWORK 🛛 🔂 EVENT	ĒM
SCHEDULE HDD MANAGER RECORD ADVANCE RAID MANAGER	Record Snapshot Channel Image: Channel Image: Channel Image: Channel	24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2
	 Tue Wed Thu Fri Sat Holiday Default Copy OK Cancel 	 * *<

Kuva 50

31

Huom

- Järjestelmä priorisoi hälytyksen aiheuttaman tilannekuvan tavallisen tilannekuvan edelle.
- Vain hälytystilannekuva tukee tätä toimintoa. Tavallista tilannekuvaa ei voida lähettää sähköpostilla, mutta voit ladata sen FTP:lle.

1.7.3 Tallennus/tilannekuva liiketunnistuksesta

- 1.7.3.1 Tallennus liiketunnistuksesta
 - a) Mene liiketunnistusasetuksiin: Päävalikko->Asetukset->Tapahtuma->Videontunnistus. Katso kuva 51.

	SETTING
CAMERA	TNETWORK 🙀 EVENT
VIDEO DETECT ALARM ABNORMALITY ALARM OUT	Motion Detect Tampering Video Loss Channel 3 PEnable Region Setup Sensitivity 3 P
	Period Secup Anti-dither 5 Second ✓Alarm Out 123 Latch 10 Second ✓Show Message Alarm Upload Send Email ✓Record Channel 123456789101121314
	PTZ ActivationSetupDelay10Tour123456789101121314Snapshot123456789101121314Buzzer
	Default Copy Save Cancel Apply

Kuva 51

- b) Valitse kanava pudotusvalikosta ja ota liiketunnistustoiminto käyttöön rastittamalla Käytössä-valintaikkuna.
- c) Klikkaa Asetukset Alue-kohdasta valitaksesi liiketunnistusalueen.. Kun olet suorittanut asetukset loppuun, paina ENTER. Paina OK liiketunnistusasetuksista tallentaaksesi asetukset.
- d) Jakso: Klikkaa Asetukset-painiketta avataksesi Kuvan 52 mukaisen Asetukset-ikkunan. Voit asettaa liiketunnistusjaksot. Järjestelmä mahdollistaa liiketunnistuksen vain tietyillä jaksoilla. Liiketunnistusta ei ole tarkoitettu kansisuojaa eikä videokatkoa varten. Jaksoja voi asettaa kahdella eri tavalla. Huomaa, että järjestelmä tukee enintään kuutta jaksoa päivässä.
- ♦ Kuvan 52 ikkunsta klikkaa päivien kohdalta -ikonia. Valittuja päiviä voidaan muokata
 - samaan aikaan. Ikoni muuttuu muotoon 堅
- Klikkaa Asetukset-painiketta jonkin päivän kohdalta. Aikajaksoikkuna aukeaa (Katso kuva 53). Tallennustyyppejä on kolmea erilaista: tavallinen, liiketunnistus (MD), Hälytys, MD & hälytys.

- e) Aseta herkkyys väliltä 1-6.
- f) Klikkaa Tallenna tallentaaksesi liiketunnistusasetukset.
- g) Mene Päävalikko->Asetukset->Tila->-Aikataulu.
- h) Aseta liiketunnistustallennuksen kanava ja jakso sekä tallennustyyppin tulee olla Liiketunnistus.
- i) Klikkaa Kopioi-painiketta kopioidaksesi asetukset muihin kanaviin.
- j) Klikkaa OK suorittaaksesi liiketunnistustallennusasetukset loppuun.



Kuva 52

Time Period
Current Date: Sun
Period 1 (00:00 - 24:00)
Period 2 (00 : 00 - 24 : 00)
Period 3 (00 : 00 - 24 : 00)
Period 4 (00 : 00 - 24 : 00)
Period 5 (00 : 00 - 24 : 00)
Period 6 (00 : 00 - 24 : 00)
Copy
🗌 All 👘 Sun 🗋 Mon 🗋 Tue 💭 Wed 💭 Thu 💭 Fri 💭 Sat
Save

Kuva 53

- 1.7.3.2 Tilannekuva liiketunnistuksesta
 - a) Mene tilannekuva-asetuksiin: >Tilannekuva. Katso kuva 54.

Päävalikko->Asetukset->Kamera->Enkoodaus-

b) Valitse pudotusvalikosta Tila-pudotusvalikosta Laukaisin ja aseta kuvan koko, laatu ja tilannekuvien aikaväli. Klikkaa OK tallentaaksesi asetukset.

- c) Mene Päävalikko->Asetukset->Tapahtuma->Videontunnistus valitaksesi liiketunnistustyypin ja –kanavan. Rastita Käytössä-valintaikkuna. Katso luku Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.
- d) Klikkaa OK tallentaaksesi asetukset.

	SETTING
	👘NETWORK 📷 EVENT 📴 STORAGE 🛃 SYSTEM
REMOTE IMAGE ENCODE CAM NAME	Encode Overlay Snapshot Mannal Snap 1 / Time Channel 2 Mode Trigger Image Size 1.3M Quality 4 Snapshot Frequency 1 SPL

Kuva 54

1.7.4 Tallennus/tilannekuva hälytyksestä

1.7.4.1 Tallennus hälytyksestä

- a) Ennen kun asetat hälytysasetukset, kytke hälytyssisääntulo ja ulostulokaapelit.
- b) Tallennusprioriteetti on: Hälytys>Liiketunnistus>Tavallinen.

Siirry hälytysasetuksiin: Asetukset->Tapahtuma->Hälytys. Katso kuva 55.

• Hälytys sisään: valitse kanava.

• Hälytystyyppi: tyyppejä on neljää erilaista. Paikallinen sisääntulo/verkkosisääntulo/IPC ulkoinen/IPC offline -hälytys.

- Paikallinen: Hälytyssignaali saadaan sisääntuloportista.
- ♦ Verkkohälytys: Hälytyssignaali saadaan verkon kautta.
- ♦ IPC ulkoinen hälytys: Hälytssignaali front-end –laitteesta aktivoi paikallistallentimen.

IPC offline -hälytys: Jos valitset tämän toiminnon, järjestelmä aktivoi hälytyksen, kun front-endkameran ja tallentimen välinen yhteys katkeaa. Hälytys voi aktivoida tallennuksen, PTZ:n tai tilannekuvan. Hälytys voi kestää niin kauan, kun yhteys palautuu.

- Käytössä: Rastita valintaikkun ottaaksesi toiminnon käyttöön.
- Tyyppi: normaalisti auki tai kiinni.
 - c) Klikkaa Tallenna tallentaaksesi hälytysasetukset.

	SETTING
SAMERA	TORAGE SYSTEM
VIDEO DETECT ALARM ABNORMALITY ALARM OUT	IPC Ext Alarm IPC Offline Alarm Local Alarm Net Alarm Channel 1 Type Normal Open •
	Period Setup Anti-dither 5 Second ✓Alarm Out 123 Latch 10 Import Import ✓Show Message Alarm Upload ✓Send Email ✓Record Channel 123456789101121314
	 ✓PTZ Activation Setup Delay 10 Second ✓Tour 123456789101121314 ✓Snapshot 123456789101121314 Buzzer
	Default Copy Save Cancel Apply

FSM OY + TEKNISET OHJEET

55

- d) Siirry aikatauluasetuksiin: Päävalikko->Asetukset->Tila->Aikataulu.
- e) Valitse hälytyskanava ja jakso sekä tallennustyypin tulee olla Hälytys. Katso kappale Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt..
- f) Klikkaa Kopioi-painiketta kopioidaksesi asetukset muille kanaville.
- g) Klikkaa OK tallentaaksesi asetukset.

1.7.4.2 Tilannekuva hälytyksestä

- a) Seuraa vaiheita a) c) luvusta Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. ottaaksesi aikataulutetun tilannekuvan käyttöön.
- b) Voit ottaa tilannekuvatoiminnon käyttöön enkoodausasetuksista: Päävalikko->Asetukset->Kamera->Aikataulu.
- c) Aseta hälytysparametrit ja ota tilannekuvatoiminto käyttöön hälytysasetuksista. Päävalikko->Asetukset->Tapahtuma->Hälytys. Katso kuva 55.
- d) Klikkaa Tallenna tallentaaksi tilannekuva-asetukset.

Videotallentimen käyttöohje	
-----------------------------	--

	SETTING
📆 CAMERA	📷NETWORK 📷 EVENT 🔤 STORAGE 🗾 SYSTEM
REMOTE IMAGE ENCODE CAM NAME	Encode Overlay Snapshot Mannal Snap 1 / Time Channel 2 • Mode Trigger • Image Size 1.3M • Quality 4 • Snapshot Frequency 1 SPL Save Cancel Apply

Kuva 56

FSM OY • TEKNISET OHJEET

1.7.5 Manuaalinen tallennus/tilannekuva

Sinulla tulee olla riittävät valtuudet suorittaaksesi seuraavat toimenpiteet. Varmista että kiintolevy on oikein asennettu.

1.7.5.1 Manuaalinen tallennus

a) Paina hiiren oikeaa painiketta ja valitse pudotusvalikosta Manuaalinen->Tallenna tai mene: Päävalikko->Asetukset->Muisti->Tallenna. Katso kuva 57.

Vihje

Pääset manuaaliseen tallennukseen myös painamalla etupaneelin Rec-näppäintä.
	_			S	ET	TIN	G														
🚡 CAMERA			1 20	EVE	INT				.	sт	ORA	٩GE	:			SY	′ST	EM			
SCHEDULE																					
HDD MANAGER	Main Stream	All		23	4	5	6	7	8	9	10 1	1 1	2 13	14							
RECORD	Schedule	0	•	•		٠	•		•	•	• (0	•	٠							
ADVANCE	Manual		0 (0 0	•	0	0	C	0	0	0 (0	0							
RAID MANAGER	Off		00	0 0		0	0	D I	0	0	0 (o c	0	0							
	Sub Stream																				
	Schedule			0 0	0	0	0	D I	0	0	0 (0								
	Manual	•		• •	•	٠	•		•	•	• •		•	٠							
	Off	0		0 0	0	0	0	o ,	0	0	0 (0								
	Snapshot																				
	Enable	•	•	• •	•	•	•		•	•	• (•	•							
	Disable	0	00	sо	0	0	0	о ,	0	0	0 (0	0							
												S	ave		\square	Can	cel		App	lγ	ח

FSM OY . TEKNISET OHJEET

Kuva 57

- b) Rastita Manuaalinen-valintaikkuna kanavien kohdalta, joihin haluat manuaalisen tallennuksen. Etupaneelin merkkivalo palaa sen mukaisesti.
- Kanava: Näet laitteen käytössä olevat kanavat.
- Manuaalinen: Manuaalisella tallennuksella on korkein prioriteeti. Manuaalinen tallennus käynnistyy valituilla kanavilla huolimatta muista tallennusasetuksista.
- Automaattinen: Järjestelmä tukee automaattista tallennusta. Katso lisätietoja luvusta Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.
- Stop: Pysäytä kanavan tallennus/tilannekuvat huolimatta muista tallennusasetuksista.
- Kaikki: Määritä asetus kaikille kanaville.
 - c) Klikkaa Tallenna hyväksyäksesi asetukset.

1.7.5.2 Manuaalinen tilannekuva

Klikkaa painiketta esikatselutilan ohjauspalkista. Voit ottaa 1-5 tilannekuvaa. Voit asettaa tilannekuvien aikataulun tilannekuva-asetuksista, mene Päävalikko->Asetukset->Kamera->Enkoodaus->Tilannekuva. Lue luku **Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.**, selataksesi tilannekuvia.

1.7.6 Loma -tallennus/-tilannekuva

Voit asettaa aikataulut lomatallennukselle ja tilannekuvatallennukselle. Huomaa, että lomatallennuksella/lomatilannekuvalla on suurempi prioriteetti kuin tavallisella tallenuksella/tilannekuvalla.

1.7.6.1 Lomatallennus

a) Mene Päävalikko->Asetukset->Järjestelmä->Yleiset. Katso kuva 58.

	SETTING
🗓 CAMERA	👼NETWORK 📷 EVENT 🔤 STORAGE 💽 SYSTEM
GENERAL DISPLAY RS232 PTZ ACCOUNT AUTO MAINTAIN IMP/EXP DEFAULT UPDATE	General Date&Time Holiday 1 Holiday Name Status Date 1 National Open * 2013Year 2013Year 7Month4Day Image: Contract of the status

C FSM OY . TEKNISET OHJEET

Kuva 58

b) Klikkaa Lisää loma –painiketta. Kuvan 59 mukainen ikkuna avautuu. Voit asettaa loman nimen, toistotilan, aloitus-/lopetusajan jne.

Add New Holidays
Holiday Name
Repeat Mode 🛛 🗢 Once 🔿 All-Year
Holiday Range 🔎 Date 🔿 Week
Start Time 2013 - 11 - 08
End Time (2013 - 11 - 03)
Add More
Save Add Cancel

Kuva 59

c) Klikkaa Lisää-painiketta suorittaaksesi loma-asetukset loppuun.

d) Ota loma-asetukset käyttöön ja klikkaamalla Käytä-painiketta. Mene aikatauluasetuksiin: Päävalikko->Asetukset->Muisti->Aikataulut. Katso kuva 60. Nyt voit asettaa loman jakson ja tallennustyypin. Katso lisätietoja luvusta Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt..





e) Klikkaa OK hyväksyäksesi.

1.7.6.2 Lomatilannekuva

Aseta ensin lomien päivämäärä. Seuraa vaiheita a) - c) luvusta Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.

Mene aikatauluasetuksiin: Päävalikko->Asetukset->Muisti->Aikataulu. Katso kuva 60. Klikkaa tilannekuva-välilehteä asettaaksesi tilannekuvien jaksot.

Aseta tilannekuvatyyppi (Ajastus/laukaisin). Katso luku Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. tai Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.

1.7.7 Muu tallennus/tilannekuvat

Tallennus tai tilannekuva liiketunnistuksesta&hälytyksestä, katso luku 1.7.4. Tallennus tai tilannekuva videokatkosta tai ilkivallasta, katso luku 1.7.3.

1.8 Toisto ja haku

1.8.1 Reaaliaikainen toisto

Katso luku Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt..

39

1.8.2 Haku

Mene hakuun klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla Haku tai mene: Päävalikko->Haku. Katso kuva 61.



Kuva 61

Katso lisätietoja alla olevasta taulukosta.

Name	Function
Näyttöik kuna	 Voit katsella haettua kuvaa tai tiedostoa. Tukee 1/4/9/16-ikkunan näyttötilaa
N k	Näyttöik Kuna

2	Hakutyy ppi	 Valitse haetaanko kuvaa vai videotiedostoa. Voit valita haetaanko luku-kirjoitus kiintolevyltä, oheislaitteelta vai rebudanssikiintolevyltä. Jos valitset haun oheislaitteelta, varmista että laite on kytketty. Voit tarkastella kaikkia tallennustiedostoja oheislaitteen juurihakemistosta. Klikkaa selaa ja valitse tiedosto. Tärkeää Rebudanssikiintolevy tukee kuvien toistoa, mutta ei kuvan varmuuskopiotoimintoa.
3	Kalenter i	 Sinisellä merkitty päivämäärä tarkoittaa, että päivä sisältää tallenteita tai kuvia. Klikkaa haluamaasi päivämäärää. Valitsemasi päivämäärän tallenne näkyy aikapalkissa.
4	Kanavie n valinta	 Näytettävien kanavien määrä : 1/4/9/16. (Kanavien määrä vaihtelee tallenninmallin mukaan.) Yhden kanavan näyttötila: valitse näytettävä kanava. Neljän kanavan näyttötila: valitse neljä näytettävää kanavaa. Yhdeksän kanavan näyttötila: Valitse yhdeksän näytettävää kanavaa. 16 kanavan näyttötila: valitse 16 näytettävää kanavaa. Kun vaihdat kanavien näyttötilaa, aikapalkki muuttuu sen mukaisesti.
5	Haku kortin numerol la	Klikkaa päästäksesi korttivalikkon. Voit hakea kortteja älykkäällä haulla.
6	Merkityt tiedostot	Klikkaa painiketta avataksesi listan merkityistä tiedostoista. Voit tarkastella kanava merkintätietoja ajan mukaan. Katso lisätietoja luvusta Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt
7	Tiedost olista	 Voit tarkastella kyseisen päivän kuvia/tallenteita klikkaamalla painiketta. Järjestelmä näyttää enintään 128 tiedostoa samanaikaisesti. Käytä painikkeita ◄ ja ► tai hiirtä tiedostojen tarkasteluun. Valitse ja toista tiedosto tuplaklikkaamalla kohdetta tai painamalla ENTER-näppäintä. Voit käyttää tarkkaa hakua syöttämällä jakson alla näkyvään rajapintaan. Tallennetyyppi : R—tavallinen tallenne ; A—hälytystallenne ; M—liiketunnistustallenne. 100:00:00:00 Lukitse tiedosto. Klikkaa valitsemaasi tiedostoa ja lukitse painamalla Hae lukittuja tiedostoa: Klikkaa ise tarkastellaksesi lukittuja tiedostoa.
8	Toistop aneeli	 Toista/Tauko Voit aloittaa toiston kolmella eri tavalla. Paina toista-painiketta

		 Tuplaklikk 	aa haluamaasi kohtaa aikapalkilla.				
		 Tuplaklikk 	aa haluamaasi kohdetta tiedostolistassa.				
		Klikkaa toisto/	tauko hitaan toistotilan aikana.				
		Pysäytä					
		Taaksepäin to	isto				
		 Klikkaa painik 	etta toistaaksesi tallennetta taaksepäin ja klikkaa				
		uudelleen pvs	ävttääksesi toiston.				
		Klikkaa ►/ II	palauttaaksesi normaalin toiston.				
		Klikkaamalla	painikkeita pääset seuraavaan tai edelliseen				
		kuvaan.	•				
		Normaalissa t	oistotilassa voit pysäyttää toiston ja painaa ┥ ja				
		Pl > painikkeita	a selataksesi kuvia.				
		Pääset takais	n notmaaliin toistotilaan klikkaamalla ►/ 🛚 .				
		Hidas toisto					
		Klikkaa painik	etta toiston aikana aloittaaksesi hitaan toiston.				
		Hitaita toistoia	on eritasoisia.				
		Nonea toisto					
		 Klikkaa painik 	etta toiston aikana aloittaaksesi nonean toiston				
		Noneita toisto	ia on aritagoisia				
		Tropena toisto	a on entasolsia.				
		Älykäs haku					
		Toiston ääner	voimakkuus				
		Klikkoo noinik	atta kakanyudun tilagaa attaakaasi tilannakuuan				
			ella kokoruudun liiassa ollaaksesi liiannekuvan.				
		Jarjesteima vo	di ottaa ynden tilannekuvan.				
			nekuvan tallennuspolun. Yhdistä oheisiaite				
		tallentimeen, l	klikkaa tilannekuvapainiketta kokonayton tilassa ja				
		valitse polku.	Tallenna tilannekuva Aloita-painikkeella.				
		Merkintäpaini	Ke.				
		Katso lisätieto	ia luvusta Virhe Viitteen lähdettä ei lövtynyt				
		Huomaa että	kaikki tallentimet eivät tue tätä toimintoa				
		 Nävttää tallentee 	n tallennustvypin mukaan				
		 Neliän ikkunar 	toistotilassa on neliä aikapalkkia. Muissa				
		toistotiloissa on vain	vksi aikapalkki.				
		Klikkaa aikapal	kilta haluamaasi kohtaa. iosta haluat tallenteen				
9	Aikapalk	toiston aloitettavan.	······································				
	KI	 Syötä aika aik 	apalkin yläpuolella olevaan kenttää. Aikapalkki				
		mukautuu syötetyn a	ajan mukaiseksi.				
		Vihreä palkki	tarkoittaa tavallista tallennetta, punainen				
		hälytystallennetta ja	keltainen liiketunnistustallennetta.				
	Aikapalk						
10	in	Vaihtoehdot ovat: 2	4H, 12H, 1H ja 30M. Aikapalkki mukautuu valitun				
	mittakaa	nittakaavan mukaise	eksi.				
	va						

11	Varmuu skopio	 Valitse listasta varmuuskopioitavat tiedostot ja paina varmuuskoiointipainiketta. Varmuuskopiointivalikko aukeaa. Voit valita varmuuskopion tallennuspolun, jonka jälkeen klikkaa aloita- painiketta aloittaaksesi varmuuskopioinnin. Tallennustiedostot tallentuu valittuun kansioon. Yhdellä laitteella voidaan suorittaa vain yhtä varmuuskopiontia kerrallaan.
12	Videolei ke	 Tallenteen muokkaamiseen. Paina tätä painiketta ja toista haluamasi videoleike. Aikapalkissa on palkit kullekkin kanavalle. Voit määrittää aikapalkin syöttämällä aloitus-ja lopetusajan. Asetusten asettamisen jälkeen paina klippi-painiketta uudelleen muokkaaksesi toista jaksoa. Palkki palautuu edelliseen tilaan. Klikkaa varmuuskopiointipainiketta tallentaaksesi uuden tiedoston. Voit luoda videoleikkeitä yhdelle tai useammalle kanavalle. Videoleiketoiminto toimii samalla tavalla yhdellä tai useammalla kanavalla. Huom: Järjestelmä tukee enintään 1024 tiedoston varmuuskopiointia samanaikaisesti. Valitse ensin tallenne tiedostolistasta käyttääksesi tätä toimintoa.
13	Tallenn ustyyppi	Valitse tarkasteltavat tallennustyypit.
		Muut toiminnot
14	Älykäs haku	 Voit suorittaa älykkään haun tietyltä alueelta. Klikkaa liiketunnistuspainiketta aloittaaksesi toiston. Klikkaa painiketta uudelleen pysäyttääksesi toiston. Oletuksen tunnistusaluetta ei ole. Toiston aikana voit suorittaa muita toimintoja kuten takaperintoiston ja aikapalkin asetusten muuttamisen. Katso lisätietoja luvusta 1.8.2.1.
15	Digitaali nen zoom	Kun järjestelmä on kokonäytön toistotilassa, vedä kuvaan haluamasi alua hiiren vasemmalla painikkeella. Poistu tilasta hiiren oikealla painikkeella.
16	Kanava n vaihtam inen	Voit vaihtaa kanavaa manuaalisesti toiston aikana pudotusvalikosta tai hiiren rullalla. Toiminto ei ole käytössä, jos tallenteita ei löydy tai järjestelmässä on käynnissä älykäs haku.

Huom:

Toiminnot vaihtelevat tallennintyypin mukaan. Kaikki tallentimet eivät tue kaikkia toimintoja.

1.8.2.1 Smart Search

Tuplaklikkaa haluamaasi kanavaa usean kanavan toistotilassa ja klikkaa Mainiketta. Järjestelmä aloittaa älykkään haun. Järjestelmä tukee enintään 396 aluetta. Valitse älykkään haun alueet hiiren vasemmalla painikkeella. Katso kuva Kuva 62.



Kuva 62

Klikkaa Mainiketta aloittaaksesi älykkään haun toiston. Klikkaa painiketta uudelleen, kun haluat pysäyttää toiston.

Tärkeää

- Järjestelmä ei tue liiketunnistusta kokonäytön tilassa.
- Jos aloitat älykkään haun yhdellä kanavalla usean kanavan toistotilassa, järjestelmä pysäyttää toiston muilla kanavilla.

1.8.2.2 Tarkka toistoaika

Syötä aika aikapalkin oikeassa yläkulmassa olevaan kenttään hakeaksesi tallenteita ajan

mukaan. Katso Kuva 63. Esimerkki: Jos syötät ajan 11:00.00 ja klikkaat painiketta, voit tarkastella kaikkia tallenteita, jotka ovat tallennettu 11:00.00 jälkeen. Katso Kuvan 63 oikea puoli. Aloita toisto tuplaklikkaamalla tiedostonnimeä. **Huom**

- Kun klikkaat Aloita-painiketta ensimmäisen kerran haun jälkeen, järjestelmä aloittaa tarkan toiston.
- Järjestelmä ei tue kuvien tarkkaa toistoa.
- Järjestelmä tukee synkronoitua ja ei synkronoitua toistoa. Synkronoitu toisto tukee kaikkia kanavia ja ei synkronoitu toisto tukee vain valitun kanavan tarkkaa toistoa.



Kuva 63

1.8.2.3 Toison merkitseminen

Varmista, että tallenninversiosi tukee tätä toimintoa. Järjestelmäsi tukee toimintoa, jos Merkkaa toisto –ikoni näkyy käyttöliittymässä (Kuva 64).

Voit merkitä tallenteen toistotilan aikana. Toiston jälkeen voit käyttää voit hakea tallenteen ajan tai avainsanojen avulla.

Lisää merkki

Klikkaa 🥌 painiketta toistotilan aikana. Lisää merkki –ikkuna avautuu. Katso kuva 64.

Add Mark
Mark Time (2013-09-27 10:01:08 Mark Name (
Default OK Cancel



Toista merkitty tallenne

Klikkaa Mainiketta yhden ikkunan toistotilassa päästäksesi merkattujen tallenteiden listaan. Toista merkattu tallenne tuplaklikkaamalla kohdetta.

• Toista merkkiä edeltävä kohta tallenteesta Voit aloittaa toiston N sekuntia ennen merkkiä.

		Merkkitoiminto
Klikkaa 61); merkki- kanavan	Marks Manager Channel 1 Start Time 2013 - 09 - 27 00 : 00 : 00 Find Time 0012 - 00 - 00 : 00 : 00 : 00 00 : 00 : 00	painiketta hakutilassa (Kuva ikkuna. Katso kuva 1.65. Näet kaikkien merkkien tiedot aian
mukaan.	Image: CH Mark Time Mark Name 1 CH Mark Time Mark Name 1 1 2013-09-27 10:00:12 report	

Kuva 65

Muokkaa

Tuplaklikkaa merkattua tallennetta. Voit muuttaa tallenteen nimeä avautuvasta ikkunasta.

Poista

Rastita valintaikkunat haluamiesi merkattujen tallenteiden kohdalta ja klikkaa Poista-painiketta.

Huom

- Järjestelmä pysäyttää toiston merkinhallinnan ajaksi. Toisto jatkuu kun suljet merkki– ikkunan.
- Jos merkattu tiedosto jonka haluat toistaa, on poistettu, järjestelmä aloittaa listan ensimmäisen tallenteen toistamisen.

1.8.3 Kuvien toistaminen

- a) Mene Päävalikko->Haku, tai klikkaa hiiren oikeaa painiketta ja valutse Haku. Katso kuva 61.
- b) Rastita valintaruutu PIC ruudun oikeasta yläkulmasta ja valitse aikaväli.
- c) Valitse näytettävä kuva. Katso lisätietoja luvusta chapter Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt..

1.9 Varmuuskopiointi

1.9.1 Tiedostojen varmuuskopiointi

Voit varmuuskopioida tallennustiedoston USB-laitteelle.

- a) Kytke tallentimeen USB-poltin, USB-laite, ulkoinen kiintolevy tai vastaava.
- b) Mene varmuuskopiointivalikkoon: Päävalikko->Varmuuskopiointi. Katso Kuva 66.

	BACKUP		
Device Nan (sdc1(USB DISK))) 0.00 KB(Space Needed) 13.78 GB/15.0	00 GB(Free/Total)		Browse
Type (All) Start Time (0)(2013 - 10 - 18 00 : 00 : 00 End Time (0)(2013 - 10 - 18 12 : 11 : 34	Record CH (1) File Format (DAV		dd)(Remove)
0 Channel Type Start Time	End Time	Size(KB)	
∖			
			Start

FSM OY • TEKNISET OHJEET

Kuva 66

- c) Valitse varmuuskopiointilaite ja aseta kanava, aloitusaika ja lopetusaika.
- d) Klikkaa Lisää-painiketta. Järjestelmä hakee arvoihin sopivat tiedostot ja laskee varmuuskopiointiin tarvittavan muistin sekä jäljellä olevan muistin automaattisesti. Katso kuva 67.
- e) Järjestelmä varmuuskopioi vain ne tiedostot, joiden kohdalla olevat valintaikkunat ovat rastitettu.
- f) Klikkaa Aloita-painiketta aloittaaksesi varmuuskopioinnin.
- g) Järjestelmä ilmoittaa, kun varmuuskopiointi on valmis.

Start Tir End Tir	ne (ne (2013 - 10 - 2013 - 10 - 2013 - 10 -	10 00:00:00 18 12:11:34) Record CH (1)File Format (DAV		dd Remove
43		Channel Type	Start Time	End Time	Size(KB)	^
1	\checkmark	1 R	13-10-14 22:00:00	13-10-14 23:00:00	48176	
2	\checkmark	1 R	13-10-14 23:00:00	13-10-15 00:00:00	48037	
3	\checkmark	1 R	13-10-15 00:00:00	13-10-15 00:28:50	22528	
4	\checkmark	1 R	13-10-15 00:28:50	13-10-15 01:00:00	24668	
5	\checkmark	1 R	13-10-15 01:00:00	13-10-15 02:00:00	46815	6
6	\checkmark	1 R	13-10-15 02:00:00	13-10-15 03:00:00	47802	
7	\checkmark	1 R	13-10-15 03:00:00	13-10-15 04:00:00	47566	
8	\checkmark	1 R	13-10-15 04:00:00	13-10-15 05:00:00	47468	
9	\sim	1 R	13-10-15 05:00:00	13-10-15 06:00:00	47358	
10	\sim	1 R	13-10-15 06:00:00	13-10-15 07:00:00	47773	
11	\leq	1 R	13-10-15 07:00:00	13-10-15 08:00:00	47229	
12	\leq	1 R	13-10-15 08:00:00	13-10-15 09:00:00	4/865	
13	\leq	1 R	13-10-15 09:00:00	13-10-15 09:03:02	2780	-
						Start

Kuva 67

Huom

- Voit varmuuskopiointinäkymästä ESC-painikkeella. (Vain joissain tallenninmalleissa). Järjestelmä ei lopeta varmuuskopiointia.
- Tiedoston nimi on yleensä muotoa: Kanavan numero+Tallennustyyppi+Aika. Tiedostonnimessä aika on muodossa V+KK+PVÄ+H+MIN+S. Tiedostonpäätteen nimi on .dav.

1.9.2 Tuo/Vie

Tämän toiminnon avulla voit kopioida konfiguraatioita toisille laitteille. Mene tuonti-/vienti-asetuksiin: Päävalikko->Asetukset->Järjestelmä->Asetusten varmuuskopiointi. Katso kuva 68.

	SETTING	
ந CAMERA	🐻 NETWORK 📷 EVENT STORAGE SYSTEM	
GENERAL DISPLAY RS232 PTZ ACCOUNT AUTO MAINTAIN IMP/EXP DEFAULT UPDATE	Image: Network Device Name sdc1(USB DISK) Refresh Total Space 15.00 GB Address Image: Name Size Type Image: Device Name Sdc1(USB DISK) Total Space 15.00 GB Free Space 13.42 GB Address (Name Size Type Image: Dependence of the second	
	New Folder Format Import Export	

Kuva 68

- Vie: Kytke oheislaite tallentimeen ja siirry edellämainittuun näkymään. Klikkaa Viepainiketta ja tuplaklikkaa "Config_Time" -kansiota. Voit tarkastella varmuuskopioituja tiedostoja.
- Tuo: Voit tuoda konfigurointitiedostoja oheislaitteilta tallentimeen. Valitse ensin tiedosto. Järjestelmä avaa valintaikkunan, josta tulee valita tuotava tiedosto. Järjestelmä ilmoittaa valintaikkunalla, jos konfigurointitiedostoa ei löydy. Tuomisen jälkeen järjestelmä tulee uudelleenkäynnistää uusien asetusten aktivoimiseksi.
- Formaatti: Klikkaa Formaatti-painiketta. Paina valintaikkunasta OK aloittaaksesi toiminnon.

Huom:

 Kun menet asetusten varmuuskopiointiasetuksiin ennen oheislaitteen kytkemistä, paina ensin päivitä.

	INFO
SYSTEM	
LOG	
	Start Time 2013 - 11 - 07 00 : 00 : 00
	Types (All Search)
	19 Time Event Play Details
	6 2013-11-07 18:01:01 Channel12 User logged in 📰
	7 2013-11-07 18:01:01 Channel 4 User logged in 📰
	8 2013-11-07 18:01:01 Channel 5 User logged in 📰 🗌
	9 2013-11-07 18:01:01 Channel 6 User logged in 😑 🔤
	10 2013-11-07 18:01:01 Channel 7 User logged in 🗮
	11 2013-11-07 18:01:01 Channel 8 User logged in 🧮
	12 2013-11-07 18:01:20 Channel 9 User logged in 🧮
	13 2013-11-07 18:01:20 Channel13 User logged in 🧮
	14 2013-11-07 18:01:20 Channel 2 User logged in 🗮
	15 2013-11-07 18:01:20 Channel 3 User logged in 🗮
	16 2013-11-07 20:13:01 User logged in.<10.15.6.122> 🗮
	17 2013-11-07 20:13:01 User logged in.<10.15.6.122> 🗮
	18 2013-11-07 20:14:01 User logged out. <admin> 🗮</admin>
	19 2013-11-07 20:14:01 User logged out. <admin> 🗄 🔽</admin>
	PgUp PgDn 1/1(Current Page/Total Page) Go To 1 Page(s)
	Backup Clear

1.9.3 Varmuuskopioi loki

a) Mene lokiin: Päävalikko->Tiedot->Loki. Katso kuva 69.

Kuva 69

- b) Valitse lokin tyyppi sekä aloitus ja lopetusaika. Klikkaa Etsi-painiketta.
- c) Valitse tapahtumat, jotka haluat tallentaa ja paina Varmuuskopioi-painiketta. Voit valita tallennuskansion. Järjestelmä ilmoittaa valintaikkunalla, kun varmuuskopiointi on suoritettu loppuun.

1.9.4 Automaattinen Pop-up USB-laitteen kytkemisestä

Kun olet kytkenyt USB-laitteen tallentimeen, järjestelmä avaa valintaikkunan automaattisesti. Valintaikkunasta voit päivittää järjestelmän tai varmuuskopioida tiedoston, lokin tai konfiguraation. Katso kuva 70. Katso lisätietoja luvusta **Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.** tiedoston varmuuskopiointi, luvusta **Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.** lokin varmuuskopiointi, luvusta 1.9.2 tuo/vie, ja luvusta **Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.** haku.

		Find USB device
÷	Name: Capacity:	sdb1(USB DISK) 14.05 GB/15.00 GB(Free/Total)
Fi	<mark>le Backup</mark> hfig Backup	Log Backup System Upgrade
		Kuva 70

1.10 Hälytys

1.10.1 Hälytystyypit

Mene videontunnistusnäkymään: Päävalikko->Asetukset->Tapahtuma->Tunnistus. Katso kuva 71. Tunnistustyyppejä on kolmea erilaista: liiketunnistus, videokatko ja kansisuojaus.

1.10.1.1 Liiketunnistus

Voit asettaa järjestelmän virittämään hälytyksen havaitessaan liikettä.

- Mene videontunnistusnäkymään. Katso Kuva 71.
- Liiketunnistus: Klikkaa välilehteä: Liiketunnistus.
- Kanava: Valitse pudotusvalikosta kanava, jolle haluat asettaa liiketunnistusasetukset.
- Käytössä: Rastita valintaruutu ottaaksesi liiketunnistustoiminnon käyttöön.
- Alue: Klikkaa asetukset-painiketta asettaaksesi liiketunnistusalueen. Katso kuva 1.72. Voit valita jonkin neljästä alueesta. Valitse ensin alue vetämällä hiiren vasemmalla painikkeella haluamasi alue. Väri erottaa liiketunnistusalueet toisistaan. Voit kytkeä suojaustilan päälle tai pois päältä Fn-näppäimellä. Viritystilassa voit muuttaa liiketunnistusaluetta säätämällä vihreää suorakulmiota nuolinäppäimillä. Asetusten asettamisen jälkeen, paina OK-näppäintä. Muista hyväksyä asetukset Tallenna-painikkeella. Asetukset eivät tallennu, jos painat ESC-näppäintä.
- Herkkyys: Voit valita liiketunnistuksen herkkyyden väliltä 1-6.

• Anti-dither: Voit määrittää anti-dither-ajan. Voit valita asetuksen väliltä 5 - 600s. Anti-dither-aika tarkoittaa hälytyssignaalin kestoaikaa. Se vaikuttaa esimerkiksi summerin, kierron, PTZ-aktivoinnin, tilannekuvan ja tallennuksen aktiiviaikaan. Hälytyksen aikana anti-dither-aika alkaa uudelleen uuden hälytyksen lauettua ja hälytyksen latausta, sähköpostia jne ei aktivoida. Esimerkki: Kun anti-dither-ajaksi on asetettu kymmenen sekuntia, kaikki aktivoinnit kestävät kymmenen sekuntia. Jos järjestelmä havaitsee uuden hälytyssignaalin viiden sekunnin kohdalla, summeri, kierros, tallennus, jne. ovat aktiivisia uudet kymmenen sekuntia. Mikäli uusi hälytyssignaali havaitaan kymmenen sekunnin jälkeen, järjestelmä luo uuden hälytyksen.

 Jakso: Åseta liiketunnistuksen jakso klikkaamalla Asetukset-painiketta. Katso kuva 74. Järjestelmä tukee liiketunnistusta vain määritetyillä jaksoilla. Sitä ei ole tarkoitettu suojaamaan videokatkolta tai ilkivallalta. Jaksot voidaan asettaa kahdella eri tavalla. Huomaa, että järjestelmä tukee enintään kuutta jaksoa päivässä.

♦ Valitse päivät klikkaamalla -ikoneita päivien kohdalta (Kuva 74). Nyt voit muokata

merkittyjä päiviä samanaikaisesti. Valitut päivät muuttuvat muotoon: See . Klikkaa soistaaksesi tallennuksen tietyltä jaksolta.

♦ Klikkaa Asetukset painiketta valitsemasi päivän kohdalta (Kuva 74). Järjestelmä avaa

Kuvan 75 mukaisen valintaikkunan.

• Hälytyslähtö: Numerot viittaavat hälytyslähtöportin numeroihin. Hälytyksen syntyessä, järjestelmä ottaa käyttöön ulkoiset hälytyslaitteet.

• Lukitus: Liiketunnistuksen jälkeen järjestelmä keskeyttää tunnistuksen määritellyksi ajaksi. Syötä arvo väliltä 1-300 (sekuntia).

- Näytä viesti: järjestelmä ilmoittaa hälytyksestä ponnahdusikkunalla.
- Lataa hälytys: Järjestelmä voi lähettää hälytyssignaalin verkkon kautta (kuten hälytyskeskukseen).
- Lähetä sähköposti: Järjestelmä voi lähettää tiedon hälytyksestä sähköpostiisi.
- Tallennuskanava: Valitse kanavat, jotka aloittavat tallennuksen hälytyksestä. Varmista, että olet asettanut liiketunnistuksen aikatauluasetuksiin (Päävalikko->Asetukset->Tila->Aikataulu) ja
- aikataulutallennuksen manuaalisiin tallennusasetuksiin (Päävalikko->Asetukset->Tila->Tallenna)
 PTZ-aktivointi: Voit ottaa PTZ:n aktivoinnin käyttöön hälytyksestä. (Esimerkiksi esiasento tai kierros).
- Aseta PTZ-asetukset klikkaamalla Asetukset. Katso kuva 73.
- Tallennusviive: Järjestelmä voi keskeyttää tallennuksen määritellyksi ajaksi hälytyksen päätyttyä. Aseta arvo välille 10 300 s.
- Kierros: Voit ottaa kierron käyttöön hälytyksestä.
- Tilannekuva: Voit ottaa tilannekuvatoiminnon käyttöön liiketunnistushälytyksestä..
- Summeri: Rastita valintaruutu ottaaksesi summerin käyttöön hälytyksestä.

Rastita valintaruudut () ottaaksesi haluamasi toiminnot käyttöön. Suorita asetukset loppuun painamalla tallenna ja järjestelmä siirtyy edelliseen valikkoon.

		SETTIN	G		_
S CAMERA		📷 EVENT	STOR	AGE	SYSTEM
VIDEO DETECT ALARM ABNORMALITY ALARM OUT	Motion Detect Tan Channel Region	npering Video L 3 Setup	.oss) Enable	(3	
	Period	Setup	Anti-dither	5	Second
	Alarm Out	123	Latch	(10	Second
	Show Message	Alarm Upload	USend Emai)7891011	1 121314	
		Setup	Delay	(10	pnd
		123456 1723456	100198970 170000000000000000000000000000000000	121314	
	Buzzer				
	Default	Сору		Save	Cancel Apply

Kuva 71





	PTZ Activation
Channel 1 None 🔻 0	Channel 2 None 🔻 🛈
Channel 3 None 🔻 0	Channel 4 None 🕤 🛈
Channel 5 None 🔻 0	Channel 6 None 🔻 0
Channel 7 None 🔹 🛈	Channel 8 None 🔻 0
Channel 9 None 🔻 🛈	Channel 10 None 🔻 0
Channel 11 None 🔹 🛈	Channel 12 None 🔹 0
Channel 13 None 🔹 0	Channel 14 None 💎 0
Channel 15 None 🔹 🛈	Channel 16 None 💎 Օ
Channel 17 None 🔹 💿	Channel 18 None 💎 0
Channel 19 None 🔻 0	Channel 20 None 💎 0
Channel 21 None 🔻 0	Channel 22 None 🔻 0
Channel 23 None 🔻 0	Channel 24 None 🔻 0
Channel 25 None 🔻 0	Channel 26 None 🔻 0
Channel 27 None 🔹 0	Channel 28 None 🔻 0
Channel 29 None 🔹 🛈	Channel 30 None 💎 Օ
Channel 31 None 🔹 💿	Channel 32 None 💎 0
	OK Cancel

Kuva 73





Time Period
Current Date: Sun
Period 1 (00 : 00 - 24 : 00)
Period 2 00 : 00 - 24 : 00
Period 3 00 : 00 - 24 : 00
Period 4 (00:00 - 24:00)
Period 5 (00 : 00 - 24 : 00)
Period 6 (00 : 00 - 24 : 00)
Copy
📄 All 👘 Sun 🗋 Mon 📄 Tue 💭 Wed 💭 Thu 💭 Fri 💭 Sat
- Court
Save

Kuva 75

Liiketunnistusasetukset ovat riippuvaisia herkkyys- ja alueasetuksista, mutta ei muista asetuksista.

1.10.1.2 Kansisuoja

Jos IP-kameran näkyvyys peitetään tai videokuva on yksiväristä (ympäristön äkillisestä valonmuutoksesta johtuen), järjestelmä antaa varoituksen. Klikkaa kansisuoja-välilehteä videotunnistuasetuksista (Päävalikko->Asetukset->Tapahtumat->Videontunnistus). Katso kuva 1.76. Voit ottaa käyttöön hälytyslähdön tai viestin näytön kansisuojahälytyksen tapahtuessa.

• Herkkyys: Voit asettaa herkkyyden välille from 1-6. Oletusasetus on 3. Vihje:

Voit ottaa käyttöön PTZ:n käyttöön videokatkon sattuessa. Katso lisätietoja luvusta Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.

Huom:

- Kopioi-liitä toiminto toimii vain samantyyppisillä kanavilla. Videokatkotilassa olevan kanavan asetuksia ei voida kopioida kansisuojatilassa olevalle kanavalle.
- Jos palautat oletusasetukset esimerkiksi kansisuoja-asetuksista, muut tunnistustyypit eivät palaudu oletusasetuksiin.
- Kansisuojatoiminto on aktiivinen vain määritetyillä ajanjaksoilla.

		SETTING			
CAMERA		Devent	STORAGE	SYSTEM	
VIDEO DETECT ALARM ABNORMALITY ALARM OUT	Motion Detect Tar Channel Period Alarm Out Show Message Record Channel PTZ Activation Tour Snapshot Buzzer	mpering Video Los (2) E Setup 123 L Alarm Upload (1234567 1234567 1234567	s Enable atch 10 Send Email 389101121314 Delay 10 389101121314 389101121314	Second	
	Default	Сору	Save	Cancel App	ly

Kuva 76

1.10.1.3 Videokatko

Klikkaa Videokatko-välilehteä videontunnistusasetuksista. Katso Kuva 77. Tämän toiminnon avulla järjestelmä ilmoittaa videokatkoista. Voit käyttää myös hälytyslähdön ja järjestelmän viestin aktivointia.

Katso lisätietoja luvusta Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.. Vihje:

Voit aktivoida myös PTZ-toiminnon videokatkon sattuessa.

	SETTING
ந CAMERA	🗃 NETWORK 🙀 EVENT 🔤 STORAGE 🛃 SYSTEM
CAMERA VIDEO DETECT ALARM ABNORMALITY ALARM OUT	NETWORK Motion Detect Tampering Video Loss Channel 2 Enable Period Setup Valarm Out 123 Latch 10 Second PTZ Activation Delay 123456789101121314 Polay Shapshot 123456789101121314 Participant Pa
	Default Copy Save Cancel Apply

© FSM OY + TEKNISET OHJEET

Kuva 77

1.10.2 Hälytyslähtö Mene hälytyslähtöasetuksiin: Päävalikko->Asetukset->Tapahtuma->Hälytyslähtö. Katso kuva 78. Voit määrittää hälytyslähdön asetukset (automaattinen/manuaalinen/pysäytä).

		(SET	TING				
📆 CAMERA			7	EVENT		STORAG	Έ	SYSTER	M
VIDEO DETECT ALARM ABNORMALITY ALARM OUT	Alarm Out Auto Manual Stop Status	All 0 0	1 • 0	2 3 • • • • • •					
	Alarm Release		Save				ОК) Cancel) Apply

Kuva 79

Rastita valintaruudut 📕 valitaksesi hälytyslähdöt.

Tallenna painamalla OK ja Järjestelmä palaa edelliseen valikkoon.

1.10.3 Hälytysasetukset

Siirry hälytysasetuksiin: Päävalikko->Asetukset->Tapahtuma->Hälytys. Katso kuva 80. Hälytystyyppejä on neljää erilaista. Katso kuvat 80-84.

- ∻ Paikallinen: Hälytyssignaali saadaan sisääntuloportista.
- ∻ Verkkohälytys: Hälytyssignaali saadaan verkon kautta.
- ∻ IPC ulkoinen hälytys: Hälytssignaali front-end -laitteesta aktivoi paikallistallentimen.

∻ IPC offline -hälytys: Jos valitset tämän toiminnon, järjestelmä aktivoi hälytyksen, kun front-endkameran ja tallentimen välinen yhteys katkeaa. Hälytys voi aktivoida tallennuksen, PTZ:n tai tilannekuvan. Hälytys voi kestää niin kauan, kun yhteys palautuu.

Tärkeää

Jos käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa kytkentöjen jälkeen, järjestelmä ei näytä kameroiden tiloja offline-tiloina. Onnistuneen kytkennän jälkeen irtikytkennät aiheuttavat offlinetapahtuman.

IPC-offline hälytyksen sattuessa, digitaalisen kanavan tallennus- ja tilannekuvat eivät ole toiminnassa.

- Käytössä: Rastita valintaruutu ottaaksesi toiminnon käyttöön.
- Tyyppi: aseta normaalisti auki tai kiinni.
- Jakso: Avaa jakson asetukset klikkaamalla Asetukset-painiketta. Katso kuva 85. Jaksot voidaan asettaa kahdella tavalla. Järjestelmä tukee enintää kuutta jaksoa päivässä. Tallennustyyppejä on neljää erilaista: tavallinen, liiketunnistus (MD), Hälytys, MD & hälytys.
- Klikkaa muokattavien päivien kohdalta 🛄 -painiketta. Muokattavat päivät muuttuu muotoon 🛸 ∻

. Poista tallennus haluamiltasi päiviltä painamalla

Klikkaa muokattavan päivän kohdalta Asetukset-painiketta. ∻

PTZ-aktivointi: Järjestelmä voi aktivoida PTZ:n hälytyksen sattuessa. Aktiiviaika kestää anti-ditherjakson ajan. Katso kuva 84.

Anti-dither: Here you can set anti-dither time. Voit valita asetuksen väliltä 5 - 600s. Anti-dither-aika tarkoittaa hälytyssignaalin kestoaikaa. Se vaikuttaa esimerkiksi summerin, kierron, PTZ-aktivoinnin, tilannekuvan ja tallennuksen aktiiviaikaan. Hälytyksen aikana anti-dither-aika alkaa uudelleen uuden hälytyksen lauettua ja toimintoja kuten hälytyksen latausta ja sähköpostia ei aktivoida. Esimerkki: Kun antidither-ajaksi on asetettu kymmenen sekuntia, kaikki aktivoinnit kestävät kymmenen sekuntia. Jos järjestelmä havaitsee uuden hälytyssignaalin viiden sekunnin kohdalla, summeri, kierros, tallennus, jne. ovat aktiivisia uudet kymmenen sekuntia. Mikäli uusi hälytyssignaali havaitaan kymmenen sekunnin jälkeen, järjestelmä luo uuden hälytyksen.

Hälytyslähtö: Numerot viittaavat hälytyslähtöportin numeroihin. Hälytyksen syntyessä, järjestelmä ottaa käyttöön ulkoiset hälytyslaitteet.

Lukitus: hälytyksen jälkeen järjestelmä keskeyttää tallennuksen määritellyksi ajaksi. Syötä arvo väliltä 1-300 (sekuntia).

- Näytä viesti: järjestelmä ilmoittaa hälytyksestä ponnahdusikkunalla.
- Lataa hälytys: Järjestelmä voi lähettää hälytyssignaalin verkkon kautta (kuten hälytyskeskukseen). Järjestelmä lähettää vain hälytyskanavan tilan.

Lähetä sähköposti: Järjestelmä voi lähettää tiedon hälytyksestä sähköpostiisi. Jos tilannekuvatoiminto on käytössä, järjestelmä lähettää myös kuvan tilanteesta. Aseta sähköpostiasetukset Päävalikko->Asetukset->Verkko->Sähköposti

Tallennuskanava: Valitse kanavat, jotka aloittavat tallennuksen hälytyksestä.

Varmista tallennusasetuksista, että hälytystallennus on käytössä. Huomaa, että manuaalisella ∻ tallennuksella on korkeampi prioriteetti. Jos manuaalinen tallennus on valittu, järjestelmä tallentaa jatkuvasti, huolimatta siitä, onko järjestelmä hälytystilassa vai ei.

 \diamond Aseta tallennustyyppi, kanavan numero, päivämäärä ja aika menemällä aikatauluasetuksiin (Päävalikko->Asetukset->Aikataulu). Valitse tallennustyyppi:

tavallinen/liiketunnistus/hälytys/liiketunnistus&hälytys. Huomaa, että liiketunnistus/hälytys ja liiketunnistus&hälytys eivät voi olla valittuna samanaikaisesti.

 ♦ Valitse hälytystallennus ja aseta enkoodausparametrit enkoodausasetuksista (Päävalikko->Asetukset->Enkoodaus).

 Voit valita hälytyssisääntulon paikallishälytykseksi ja valita tallennuskanavan. Valittu kanava aloittaa hälytystallennuksen hälytyksestä. Jos paikallishälytys ja liiketunnistus tapahtuvat samanaikaisesti, järjestelmä aloittaa hälytystallennuksen liiketunnistustallennuksen sijasta.

- Kierros: Voit ottaa kierron käyttöön hälytyksestä. Järjestelmä tukee 1/8-ikkunan kierrosta. Katso lisätietoja kierron väliajoista luvusta Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. Huomaa, että hälytysasetusten kierrolla on korkeampi prioriteetti kuin esikatseluasetusten kierrolla.
- Tilannekuva: Jos rastitat valitntaruudun, järjestelmä ottaa tilannekuvan hälytyksestä.
- Summeri: Rastita valintaruutu ottaaksesi summerin käyttöön hälytyksestä.

	SETTING
🗓 CAMERA	👼 NETWORK 📸 EVENT 📴 STORAGE 🛛 🛃 SYSTEM
VIDEO DETECT ALARM ABNORMALITY ALARM OUT	IPC Ext Alarm IPC Offline Alarm Local Alarm Net Alarm Channel 13 PEnable Type Normal Open
	Period Setup Anti-dither 5 Second Alarm Out 123 Latch 10 Second Show Message Alarm Upload Send Email Record Channel 123456789101121314
	 ✓PTZ Activation Setup Delay 10 monotonic ✓Tour 123456789101121314 ✓Snapshot 123456789101121314 ✓Buzzer
	Default Copy Save Cancel Apply

Kuva 80

	SETTING
ந CAMERA	📂 NETWORK 📷 EVENT STORAGE 🛃 SYSTEM
VIDEO DETECT ALARM ABNORMALITY ALARM OUT	IPC Ext Alarm IPC Offline Alarm Local Alarm Net Alarm Channel 1 T Enable 🖌
	Alarm Out 123 Latch 10 Second Show Message Alarm Upload Send Email Record Channel 123456789101121314
	PTZ Activation Setup Delay 10 Second Tour 123456789101121314
	Default Copy Save Cancel Apply

Kuva 81

	SETTING	
N CAMERA		
VIDEO DETECT ALARM ABNORMALITY ALARM OUT	IPC Ext Alarm IPC Offline Alarm Local Alarm Net Alarm Alarm In 1 • Enable V Type Normal Open • Alarm Alias	
	Period Setup Anti-dither 5 Second ✓Alarm Out 123 Latch 10 Second ✓Show Message Alarm Upload Send Email ✓Record Channel 123456789101121314	
	PTZ ActivationSetupDelay10SecondTour123456789101121314Snapshot123456789101121314Buzzer	
	Default Copy Save Cancel Apply	

Kuva 82

	SETTING
🗓 CAMERA	🗃NETWORK 🔯 EVENT SYSTEM
VIDEO DETECT ALARM ABNORMALITY ALARM OUT	IPC Ext Alarm IPC Offline Alarm Local Alarm Net Alarm Alarm In 1 C Enable Alarm Alias
	Period Setup Alarm Out 123 Latch Show Message Alarm Upload Send Email Record Channel 123456789101121314
	 ✓PTZ Activation Setup Delay 10 mond ✓Tour 123456789101121314 ✓Snapshot 123456789101121314 ✓Buzzer
	Default Copy Save Cancel Apply

Kuva 83

PTZ Activation	
Channel 1 (None 🔻 🔍 0	Channel 2 None 🔻 💿
Channel 3 None 🔹 🛈	Channel 4 None 🔹 0
Channel 5 None 🔻 0	Channel 6 None O
Channel 7 None 🔻 🛈	Channel 8 None O
Channel 9 None 🔻 🛈	Channel 10 None O
Channel 11 None 🔻 🛈	Channel 12 None O
Channel 13 None 🔻 🛈	Channel 14 None O
Channel 15 None 🔻 🛈	Channel 16 None O
Channel 17 None 🔻 🛈	Channel 18 None O
Channel 19 None 🔻 🛈	Channel 20 None 🔹 🛈
Channel 21 None 🔻 🛈	Channel 22 None O
Channel 23 None 🔻 🛈	Channel 24 None 🔹 🛈
Channel 25 (None 🔻 🛈	Channel 26 None 🔹 🛈
Channel 27 None 🔻 🛈	Channel 28 None 🔹 🛈
Channel 29 (None 🔻 💿	Channel 30 None 🔻 🛈
Channel 31 None 🔻 🛈	Channel 32 None 🔻 0
	OK Cancel

Kuva 84



FSM OY • TEKNISET OHJEET

Kuva 85

	Time Period
Current Date: Sun	
Period 1 (00 : 00 - 24 : 00 🗸	
Period 2 (00 : 00 - 24 : 00)	
Period 3 00 : 00 - 24 : 00	
Period 4 (00 : 00 - 24 : 00)	
Period 5 (00 : 00 - 24 : 00)	
Period 6 00 : 00 - 24 : 00	
Сору	
🗌 🔲 All 👘 Sun 🗋 Mon 🗋] Tue 🗍 Wed 🗍 Thu 🗍 Fri 🗍 Sat
	Save

Kuva 86

Ota haluamasi toiminnot käyttöön rastittamalla toimintojen kohdalta 🔲 -valintaruutu. Asetusten asettamisen jälkeen paina Tallenna.

1.10.4 Poikkeavuudet

Poikkeavuuksia on kahta erilaista: Levy/Verkko.

- ♦ Levy: Levyvirhe, ei levyä, ei tilaa. Katso kuvat 87 ja 88.
- Verkko: Ei yhteyttä, IP-virhe, MAC-virhe. Katso kuva 88.
- Hälytyslähtö: Valitse hälytyslähtöportit, jotka hälytys aktivoi.

- Vähemmän kuin: Järjestelmä antaa varoituksen, kun vapaa tila alittaa määritellyn rajaarvon.
- Lukitus: viive lähdön aktivoimiseen ulkoisen hälytyksen peruutuksen jälkeen. Syötä arvo väliltä 1-300 (sekuntia).
- Näytä viesti: järjestelmä ilmoittaa hälytyksestä ponnahdusikkunalla.
- Lataa hälytys: Järjestelmä voi lähettää hälytyssignaalin verkkon kautta (kuten hälytyskeskukseen).
- Lähetä sähköposti: Järjestelmä ilmoittaa hälytyksestä sähköpostilla.
- Summeri: Rastita valintaikkun ottaaksesi summerin käyttöön hälytyksestä.

	SETTING
🇓 CAMERA	👼NETWORK 🙀 EVENT 🔤 STORAGE 📮 SYSTEM
DETECT ALARM	HDD Network
ABNORMALITY	Event Type (No HDD)
ALARM OUTPUT	Enable 🗹
	Show Message 🛛 Alarm Upload 🔲 Send Email
	Buzzer
	Save Cancel Apply

Kuva 87

		SETTING		
	FINETWORK	Devent	STORAGE	SYSTEM
	HDD N	letwork		
ABNORMALITY	Event Type	(HDD No Spac		
ALARM OUTPUT	Enable			
	Less Than	(20)	ö	
	✓Alarm Out	123456	Latch (10)s
	Show Message	Alarm Upload	Send Email	
	Buzzer			
			Save (Cancel Apply

Kuva 88

		SETTING		
🌀 CAMERA		EVENT	STORAGE	SYSTEM
	HDD	Network		
ABNORMALITY	Event Type	Net Disconne 🔻		
ALARM OUTPUT	Enable			
	Alarm Out	<u> </u>	Latch (10)s
	Show Messag	le	Send Email	
	Record Chanr	nel ┥ 12345	6789111121	3141516 🕨
	Buzzer		Delay (10	s
			Save	Cancel Apply

Kuva 89

1.11 Verkko

1.11.1 Perusasetukset

Yhden verkkokortin käyttöliittymä näkyy kuvassa 90 ja kahden verkkokortin kuvassa 91.

• Verkon tila: Sisältää monipääsyn, vikasietoisuuden ja kuormituksen tasapainotuksen

Multiple-address-tila: eth0 ja eth1 toimivat erillään. Voit käyttää palvelimia (kuten HTTP ja RTP) etho0 ja eth1 kautta. Tavallisesti oletusverkkokortin tulee olla kytketty (oletusasetus on etho) pyytämään verkkopalvelua laitteen päätteeltä, kuten DHCP:ltä, sähköpostilta, FTP:ltä, jne. In monipääsytilassa, järjestelmätila on offline, jos verkkokortti on offline-tilassa.

Verkon vikasietoisuus: Tässä tilassa tallennin käyttää bond0 kommunikointiin ulkoisten laitteiden kanssa. Voit keskittyä yhteen vastaanotettavaan IP-osoitteeseen. Yksi pääverkkokortti tulee olla kytkettynä. Yleensä pääverkkokortteja on vain yksi. Jos pääverkkokorttiin tulee häiriö, järjestelmä ottaa käyttöön varaverkkokortin. Mikäli molemmat verkkokortit menevät offline-tilaan, järjeselmä siirtyy offline-tilaan. Huomaa, että molemman kortin tulee olla samassa lähiverkossa.

Kuorman tasapainotus: Tässä tilassa tallennin käyttää molempia bond0 kommunikointiin ulkoisten laitteiden kanssa. Eth0 ja eth1 ovat toiminnassa samanaikaisesti ja jakavat verkon kuorman tasaisesti. Mikäli molemmat kortit menevät offline-tilaan, järjestelmä siirtyy offline-tilaan. Huomaa, että molemman kortin tulee olla samassa lähiverkossa.

- Oletusverkkokortti: Monipääsyn käyttöönoton jälkeen, valitse eth0/eth1/bond0 (valinnainen)
- Pääverkkokortti: Monipääsyn käyttöönoton jälkeen, valitse eth0/eth1 (valinnainen).

Huom: Dual-ethernet-portti tukee kaikkia kolmea edellämainittua konfiguraatiota Ja eri toimintoja, kuten monipääsyä, vikasietotilaa ja kuormitusken tasapainotusta.

- IP-versio: Järjestelmä tulee kahta IP-osoite-formaattia; IPv4 ja IPv6.
- MAC-osoite: Lähiverkon isännän yksilöllinen MAC-osoite. Käytetään lähiverkkoon pääsyyn.
- IP-osoite: Syötä IP-osoite. Voit käyttää nuolinäppäimiä (▲▼).

• Oletusyhdyskäytävä: Syötä oletusyhdyskäytävä. Järjestelmä tarkistaa IPv6-osoitteiden pätevyyden. IPosoite ja oletusyhdyskäytävä tulee olla samassa IP-kohdassa. Eli aliverkon etuliitteessä tulee olla yhtä monta merkkiä.

• DHCP: IP-osoitteen automaattiseen hakemiseen. Jos otat DHCP-toiminnon käyttöön, et voi muokata IPosoitetta/aliverkon peitettä/yhdyskäytävää. Arvot tulevat DHCP-toiminnolta. Jos DHCP ei ole käytössä, IP- osoite/aliverkon peite/yhdyskäytävä näyttävät nollaa. DHCP-toiminto tulee ottaa pois käytöstä viimeisimpien IP-tietojen tarkastelua varten. PPPoE:n ollessä käytössä, IP-osoitteen/aliverkon peitteen/yhyskäytävän muokkaaminen ei ole mahdollista.

 MTU: Verkkoadapterin arvon asettamiseen. Aseta arvo välille 1280-7200 bittiä. Oletusarvo on 1500 bittiä. Huomaa, että MTU:n muokkaus saattaa aiheuttaa verkkoadapterin uudelleenkäynnistämisen, jolloin verkko katkeaa väliaikaisesti. Järjestelmä kysyy varmistusta ponnahdusikkunalla, jos muutat MTU:n arvoa. Klikkaa OK hyväksyäksesi uudelleenkäynnistyksen. Jos haluat peruuttaa, muokkauksen, klikkaa Peruuta. Voit tarkistaa yhdyskäytävän MTU:n ennen muokkausta; tallentimen MTU tulee olla pienempi tai yhtä suuri kuin yhdyskäytävän MTU. Tällä tavalla voit parantaa verkon tiedonsiirtoa. Seuraavat MTU-arvot ovat viitteellisiä.

1500: Ethernet-verkon tietojen maksimiarvo ja oletusarvo. Tyypillinen arvon kun PPPoE tai VPN ei käytetä. Useiden reitittimien, kytkimien ja verkkoadaptereiden oletusarvo.

- ♦ 1492: Suositeltu arco PPPoE:lle.
- ♦ 1468: Suositeltu arvo DHCP:lle.
- Ensisijainen DNS: DNS-palvelimen IP-osoite.
- Vaihtoehtoinen DNS: DNS-palvelimen vaihtoehtoinen IP-osoite.
- Tiedonsiirtotila: Voit priorisoida videon sujuvuuden tai laadun.

• LAN-lataus: Jos otat toiminnon käyttöön, järjestelmä käsittelee ensin ladatut tiedot. Latausnopeus on 1.5X tai 2.0X normaalista nopeudesta.

Kun olet suorittanut asetukset loppuun, paina Tallenna. Järjestelmä siirtyy edelliseen valikkoon.

		SETTING		
ந CAMERA		To EVENT	STORAGE	SYSTEM
TCP/IP				
CONNECTION	MTU (1500		
WIFI		_AN Download		
3G				
PPPOE	IP Version (IPv4		
DDNS	MAC Address (90:02:a9:11:22:33		
UPNP	IP Address (10 . 15 . 6 . 1		
IP FILTER	Subnet Mask (255 . 255 . 0 .	0	
EMAIL	Default Gateway (10 . 15 . 0 .	1	
FTP	Preferred DNS (10 . 1 . 2 . 3	30	
SNMP	Alternate DNS (10 . 1 . 2 . 3	31	
MULTICAST				
ALARM CENTER				
AUTO REGISTER				
SWITCH				
	Default			Cancel Apply

Kuva 90

			SETTING			
📆 CAME	RA		D EVENT	STORAGE	SYSTEM	
TCP/IP CONNEC WIFI 3G PPPOE DDNS UPNP IP FILTEF EMAIL FTP SNMP	TION	Net Mode Ethernet Card MAC Address Mode IP Address Subnet Mask Default Gateway Preferred DNS Alternate DNS	(Multi-address ▼) Defau (Ethernet1 ▼) IP Ve (20:13:10:13:16:33) ● STATIC ○ DHCP 10 . 15 . 6 . (255 . 255 . 0 . 10 . 15 . 0 . (10 . 1 . 2 . (10 . 1 . 2 .	Ilt Ethernet Port Ether rsion IPv4	rnet1 •	
MULTICA ALARM C AUTO RE SWITCH	ST ENTER GISTER	MTU	(1500 LAN Download	Save) Cancel (Apply

FSM OY • TEKNISET OHJEET

Kuva 91

1.11.1.1 Yhteydet

Pääset yhteysasetuksiin: Päävalikko->Asetukset->Verkko->Yhteydet. Katso kuva 92.

- Enimmäisyhteydet: järjestelmä tulee enintään 128 käyttäjää. 0 tarkoittaa, että rajoitusta ei ole.
- TCP-portti: Oletusarvo on 37777.
- UDP-portti: Oletusarvo on 37778.
- HTTP-portti: Oletusarvo on 80.
- HTTPS-portti: Oletusarvo on 443.
- RTSP-portti: Oletusarvo on 554.

Tärkeää: Jos vaihdat porttien asetuksia, järjestelmä tulee uudelleenkäynnistää. Varmista, että asetukset eivät ole ristiriidassa keskenään.

	_	SETTING		
🇓 CAMERA		Tag EVENT	STORAGE	SYSTEM
CONNECTION CONNECTION WIFI 3G PPPOE DDNS UPNP IP FILTER EMAIL FTP SNMP MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	Max Connection TCP Port UDP Port HTTP Port HTTPS Port RTSP Port	128 102 (37777) (102 (37778) (102 (37778) (102 (443) (128 (554) (128	128) 25~65535) 25~65535) 3~65535) 3~65535)	
	Default		ОК	Cancel Apply

© FSM OY + TEKNISET OHJEET

Kuva 92

1.11.1.2 WIFI

Pääset WIFI-asetuksiin: Päävalikko->Asetukset->Verkko->WIFI. Katso kuva 93.

- Käytössä: Rastita valintaruutu ottaaksesi WIFI:n käyttöön.
- Päivitä: Klikkaa painiketta, jos haluat hakea saatavilla olevat yhteydet uudelleen.
- Katkaise yhteys: Voit katkaista yhdistetyn yhteyden.
- Yhdistä: Klikkaa painiketta yhdistääksesi verkkoon.

Image: CAMERA Image: Event STORAGE SYSTEM TCP/IP CONNECTION Image: Enable Image: Enable Image: Enable WIFI Image: Enable Image: Enable Image: Enable Image: Enable 3G Image: Enable Image: Enable Image: Enable Image: Enable 3G Image: Enable Image: Enable Image: Enable Image: Enable 3G Image: Enable Image: Enable Image: Enable Image: Enable Image:		SETTING	G
TCP/IP Enable CONNECTION Image: Enable WIFI Image: Enable 3G Image: Image: Enable 9PPOE Image: Image: Image: Enable DDNS Image: Image: Image: Image: Image: Enable UPNP Image: Image			STORAGE SYSTEM
AUTO REGISTER SWITCH	TCP/IP CONNECTION WIFI 3G PPPOE DDNS UPNP IP FILTER EMAIL FTP SNMP MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	Enable 0 SSID Signal Internation 1 TP-LINK_5EDB76 attribute 2 1ERCURY_846F51 attribute 3 TP-LINK_14018 attribute 4 10389 attribute	ensity WIFI Working Info Current Hotspot No Connection IP Address Subnet Mask Default Gateway
Refresh Connect Disconnect OK Cancel Apply		Refresh Connect Disconnect	OK Cancel Apply

FSM OY • TEKNISET OHJEET

93

 WIFI:n tiedot: Onnistuneen yhteyden yhdistämisen jälkeen voit tarkastella WIFI:n tietoja: Nimi, IP-osoite, Aliverkon peite ja Oletusyhdyskäytävä.

Huom:

- Voit nähdä ikonin WIFI-tietoikkunan oikeassa yläkulmassa onnistuneen yhdistämisen merkiksi.
- Kun yhteyden varmennustyyppi on WEP, järjestelmässä näkyy AUTO, mikäli järjestelmä ei pysty tunnistamaan salaustyyppiä.
- Varmennustyyppejä WPA ja WPA2 ei tueta.

1.11.1.3 3G

Pääset WIFI-asetuksiin: Päävalikko->Asetukset->Verkko->3G. Katso Kuva 94. Tutustu 3G-asetuseten valikkoon.

- Paneeli 1: Voit tarkastella 3G-yhteyden signaalin voimakkuutta.
- Paneeli 2: Voit tarkastella 3G-yhteyden konfiguraatiota.
- Paneeli 3: Voit tarkastella 3G-modulin tietoja.

Voit tarkastella yhdistetyn langattoman verkon (esim. EVDO, CDMA1x, WCDMA, WCDMA, EDGE jne.) tietoja.

- 3G moduli: Toiminnassa olevan verkkoadapterin nimi.
- 3G käytössä/ei käytössä: Rastita valintaruutu ottaaksesi 3G-yhteyden käyttöön.
- Verkon tyyppi: Eri 3G-moduleille on erilaisia verkon tyyppejä.
- APN: Langaton yhteyspalvelin 3G-verkkoon.
- AUTH: Voit asettaa todennustilan. Tukee PAP/CHAP.
- Numero: Syötä 3G-verkon numero, jonka saat palveluntarjoajaltasi.
- Käyttäjänimi: 3G-verkkoon kirjautumiseen.
- Salasana: 3G-verkkoon kirjautumiseen.

66

- Pulssiaikaväli: Kun extra stream otetaan käyttöön, asetettu aika käynnistyy. Esimerkiksi jos asetat 5 sekuntia, 3G-verkon yhteyden aika on 5 sekuntia. Jos extra streamia ei ole tai asetat arvoksi 0 sekuntia, 3G-verkko on käynnissä kokoajan.
- Dial: Here you can enable or disable 3G network connection/disconnection manually.
- 3G langaton verkko: Voit tarkastella verkon ja SIM-kortin tilaa sekä soiton tilaa. Jos 3Gverkkoon yhdistäminen on onnistunut, voit nähdä IP-osoitteen, jonka langaton verkko antaa automaattisesti.

		SETTING				
📆 CAMERA		Ta EVENT	STORAGE	SYSTEM		
TCP/IP CONNECTION WIFI 3G	Enable Signal Intensity No	b signal				1
PPPOE DDNS UPNP IP FILTER	3G Network APN AUTH Dial Number	Netwo	ork Type(NOSERVI			2
EMAIL FTP SNMP MULTICAST ALARM CENTEF	User name Pulse Interval (0) OG Wireless Netwo Module State - SIM State -	Passw Second Juik IP Adu Subni	vord d dress - et Mask -)	3
AUTO REGISTER SWITCH	PPP State -	Defau	It Gateway -			
	Default		<u></u> (ок	Cancel	Apply	

94

1.11.1.4 PPPoE

Pääset PPPoE-asetuksiin: Päävalikko->Asetukset->Verkko->PPPOE. Katso Kuva 95. Syötä internet-palveluntarjoajan antaman käyttäjänimi ja salasana.

Klikkaa Tallenna. Järjestelmä tulee uudelleenkäynnistää asetusten aktivoimiseksi. Järjestelmä yhdistyy verkkoon automaattisesti uudelleenkäynnistyksen jälkeen. PPPoE:n IPosoite on tallenninkohtainen.

		SETTING			
🗓 CAMERA		D EVENT	STORAGE	SYSTEM	
TCP/IP CONNECTION WIFI 3G PPPOE DDNS UPNP IP FILTER EMAIL FTP SNIMP MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	Enable User name Password IP Address 0				-
	Default		ОК	Cancel Apply	

FSM OY • TEKNISET OHJEET

Kuva 95

1.11.1.5 DDNS-asetukset

Pääset DDNS-asetuksiin: Päävalikko->Asetukset->Verkko->DDNS. Katso Kuva 96. Tarvitset DDNS-ohjelmistolla varustetun kiinteän IP-osoitteen PC:n. Eli tämä PC on DNS (domain name server).

Rastita käytössä-valintaruutu tallentimen käyttöliittymästä ja valitse DDNS-tyyppi. Syötä isäntä-IP ja palvelimen IP sekä käyttäjänimi, jonka saat palveluntarjoajalta.

Aukaise Internet Explorer PC:ltä ja syötä osoitekenttää seuraavaa:

http://(DDNS-palvelimen IP)/(virtuaalinen hakemiston nimi)/webtest.htm

esim.: http://10.6.2.85/NVR_DDNS/webtest.htm.)

Nyt voit avata DDNS-palvelimen hakusivun.

	_	SETTING		
CAMERA		To EVENT	STORAGE	SYSTEM
TCP/IP CONNECTION WIFI	Enable			
3G PPPOE	DDNS Type	Quick DDNS		
DDNS UPNP IP FILTER	Domain Mode Domain Name User Name	002A9112233	.ustom Domain Name .quickddns.com Please input an d	email address.
EMAIL FTP SNMP	Note: System will	reclaim the domain that	is idle for more than o	ne vear You can get a
ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	notification email o	one month before the re	iclaim if your email add	dress setup is right.
	Default Te	st	ОК	Cancel Apply

FSM OY . TEKNISET OHJEET

Kuva 96

Huomaa, että DDNS-tyyppi sisältää: CN99 DDNS, NO-IP DDNS, Quick DDNS, Dyndns DDNS ja sysdns DDNS. Kaikki DDNS:t voivat olla voimassa samaan aikaan.

Yksityinen DDNS-toiminto toimii yhdessä erityisen DDNS-palvelimen ja PPS-ohjelmiston kanssa.

Quick DDNS ja asiakaspääte

1) Taustatietoja

Laitteen IP-osoite ei ole kiinteä jos käytät ADSL:ää verkkoon kirjautumiseen. DDNS-toiminto mahdollistaa pääsyn tallentimeen rekisteröidyn domainin nimen kautta.

2) Toiminnon kuvaus

Quick DDNS-asiakaspäätteellä on samat toiminnot kuin muilla DDNS-asiakaspäättelillä. Se tunnistaa domainin nimen ja IP-osoitteen välisen yhteyden. DDNS-palvelin on kehitetty vain Dahua-laitteille. Domainin ja IP:n välinen yhteys tulee päivittää säännöllisesti. Palvelimella ei ole käyttäjänimeä, salasanaa ja rekisteröintikoodia. Jokaisella laitteella on oletuksena jokin domainin nimi (MAC-osoitteen luoma). Voit myös määrittää voimassa olevan domainin nimen.

3) Toiminta

Ennen Quick DDNS käyttöä, sinun tulee ottaa palvelu käyttöön ja asettaa palvelimen osoite, portin numero ja domain.

- Palvelimen osoite : www.quickddns.com
- Portin numero : 80
- Domainin nimi : Kaksi vaihtoehto: Oletus domainin nimi ja määritelty domainin nimi.

Onnistuneen rekisteröinnin jälkeen voit käyttää domainin nimeä kirjautumiseen.

• Käyttäjänimi: Voit syöttää sähköpostiosoitteen (valinnainen).

Tärkeää

- Älä rekisteröidy liian tiheästi. Kahden rekisteröitymisen aikaväli tulee olla vähintään 60 sekuntia. Liian monta rekisteröitymispyyntyöä pienellä aikavälillä saattaa aiheuttaa palvelinhyökkäyksen.
- Järjestelmä saattaa mitätöidä domainin nimen, joka on käyttämättömänä yli vuoden. Ennen sitä saat muistutuksen sähköpostilla, mikäli sähköpostiasetukset on asetettu.

1.11.1.6 UPnP

UPNP-protokolla luo kartoitussuhteen LAN:n ja WAN:n välille. Syötä reitittimen IP-osoite LAN:iin Syötä reitittimen IP-osoite LAN:iin. Katso kuva 97.

- UPNP päällä/pois : Rastita valintaruutu ottaaksesi UPNP-toiminnon käyttöön.
- Tila: Kun UPNP on offline-tilassa, tila on "tuntematon". UPNP:n ollessa toiminnassa, tila on "toiminnassa".
- Reitittimen LAN IP: LAN-verkossa olevan reitittimen IP-osoite.
- WAN IP: WAN-verkossa olevan reitittimen IP-osoite.
- Porttikartoituslista : Porttikartoituslista vastaa reitittimen vastaavia porttikartoitusasetuksia.

• Lista :

- ♦ Palvelimen nimi : käyttäjän määrittelemä.
- Protokolla : Protokollatyyppi
- ♦ Sisäinen portti : Reitittimen kartoittama portti.
- ♦ Ulkoinen portti : Paikallisesti kartoitettu portti.
- Oletus: Oletus-UPNP-asetukset; HTTP, TCP ja tallentimen UDP.
- Lisää: Klikkaa lisätäksesi portin.
- Poista: Klikkaa poistaaksesi kohteen.

Klikkaa kohdetta; voit muokata kartoitustietoja. Katso kuva 1.98.

Tärkeää:

Ulkoiselle portille tulee käyttää porttia välillä 1024~5000 ristiriitojen välttämiseksi. Varmista, että TCP- ja UDP-protokollien sisäinen ja ulkoinen portti ovat samat tiedonsiirron asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

SETTING					
🇓 CAMERA		📷 EVENT		SYSTEM	
TCP/IP CONNECTION WIFI 3G PPPOE DDNS	Enable Status Disable LAN IP 0 . WAN IP 0 . Port Mapping List	0 · 0 · 0 0 · 0 · 0			
IP FILTER EMAIL FTP SNMP MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	7 Servic 1 HTTP 2 TCP 3 UDP 4 RTSP 5 RTSP 6 SNMP 7 HTTP: Add C	e Name Protocol TCP TCP UDP UDP TCP UDP S TCP	Internal Port 80 37777 37778 554 554 161 443	External Port 80 37777 37778 554 554 161 443	
	Default		ОК	Cancel	Apply

Kuva 97

	PORT INFO
Service Name Protocol Internal Port External Port	HTTP TCP 80 80
(OK Cancel



1.11.1.7 IP-suodatus

Pääset IP-suodatus-asetuksiin: Päävalikko->Asetukset->Verkko->IP-suodatus. Katso Kuva 99. Voit lisätä listalle IP-osoitteita. Lista tukee enintään 64:ää osoitetta. Järjestelmä tukee IPv4- ja IPv6-osoitteita. Huomaa, että järjestelmän tulee tarkistaa ja optimoida IPv6-osoitteet. Jos otat luotetut sivustot-toiminnon käyttöön, pääsy tallentimeen on mahdollista vain määritetyiltä sivuilta.

Jos otat estetyt sivustot-toiminnon käyttöön, määritetyiltä sivuilta evätään pääsy tallentimeen.

- Käytössä: rastita valintaruutu ottaaksesi estetyt/luotetut sivustot -toiminnon käyttöön.
- Tyyppi: Voit valita luotetun tai estetyn sivuston listalta ja tarkastella sen IP-osoitetta.
- Aloitusosoite/lopetusosoite: Valitse tyyppi pudotusvalikosta ja syötä aloitus- ja lopetusosoitteille IPosoitteet. Nyt voit klikata Lisää lisätäksesi IP-osoitteen.

FSM OV • TEKNISET OHJEET 📀

- a) Kun lisäät IP-osoitteen, se menee automaattisesti käytössä-tilaan. Voit ottaa osoitteen pois käytöstä klikkaamalla ikonia: √.
- b) Järjestelmä tukee enintään 64 IP-osoitetta..
- d) Järjestelmä poistaa automaattisesti IP-osoitteen lopussa ja alussa olevat välilyönnit.
- e) Järjestelmä saattaa tarkistaa lisätyn IP-osoitteen olemassaolon. IP-osoitetta ei lisätä jos sitä ei ole.
- Poista: Klikkaa poistaaksesi kohteen.
- Muokkaa: Klikkaa muokkaaksesi aloitus- ja lopetusosoitetta. Katso Kuva 100. Järjestelmä tarkistaa IPosoitteen voimassaolon ja optimoi IPv6-osoitteen.
- Oletus: Klikkaa palauttaaksesi oletusasetukset. Toiminto tyhjentää kaikki estetyt ja luotetut sivustot. **Huom:**
- Jos luotetut sivustot-toiminto on käytössä, pääsy laitteelle on mahdollista luotetuista IP-osoitteista.
- Jos estetyt sivustot-toiminto on käytössä, pääsy laitteelle estetyistä IP-osoitteista ei ole mahdollista.
- Järjestelmä tukee MAC-osoitteita.







Kuva 100

1.11.1.8 Sähköposti
Mene sähköpostiasetuksiin. Katso Kuva 101.

- SMTP-palvelin: Syötä sähköpostisi SMTP-palvelimen IP-osoite.
- Portti: Syötä portin arvo.
- Käyttäjänimi: Syötä käyttäjänimi lähettäjän sähköpostiin pääsyyn.
- Password: Syötä salasana lähettäjän sähköpostiin pääsyyn.
- Lähettäjä: Syötä lähettäjän sähköpostiosoite.
- Vastaanottaja: Syötä vastaanottajan sähköpostiosoite. Järjestelmä tukee enintään kolmea sähköpostia.
- SSL käytössä: Järjestelmä tukee SSL-salausta.
- Aikaväli: Aseta lähetysaikaväli välille 0-3600. 0 tarkoittaa, että aikaväliä ei ole.
- Tilasähköposti: Rastita valintaruutu ottaaksesi tilasähköpostin käyttön. Järjestelmä lähettää testisähköpostin kunnollisen verkkoyhteyden varmistamiseksi.
- Aikaväli: Voit määrittää kuinka usein järjestelmä lähettää tilasähköpostin. Jos klikkaat testipainiketta, järjestelmä ilmoittaa verkkoyhteyden toimivuuden ponnahdusikkunalla.

Huomaa, että järjestelmä ei lähetä sähköpostia välittömästi hälytys, liiketunnistus-, tai poikkeavuustapahtuman sattuessa, vaan asetetun aikavälin mukaan. Tämä toiminto estää liian monen sähköpostin verkon ylikuormituksen.

		SETTING			-
🌀 CAMERA		To EVENT	STORAGE	SYSTEM	
TCP/IP CONNECTION WIFI 3G PPPOE DDNS UPNP IP FILTER EMAIL FTP SNMP MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	Enable SMTP Server 1 Anonymous User Name G Receiver G Sender Subject Interval Interval Interval Test	0.1.0.97 Imit e_xiaoxia Passwo e_xiaoxia@it.) e_xiaoxia@it.) VR ALERT IMINUTE 20 Second 0 Minute	25 ord ••••••		
	Default		(Cancel	Apply)

Kuva 101

1.11.1.9 FTP

FTP-palvelun luomista varten tarvitsee olla ostettuna tai ladattuna FTP-palvelin työkalu (esim. Ser-U FTP SERVER).

Asenna ensin palvelintyökalu (Ser-U FTP SERVER). Mene "start" -> "program" -> Serv-U FTP Server -> Serv-U Administator. Nyt voit asettaa käyttäjän salasanan ja FTP-kansion. Huomaa, että kirjoitus tulee olla käytössä. Katso Kuva 102.

Serv-U Administrator - << Local Server >	>
File Edit User View Window Help W View Window Help View View Window E View View View View View View E View View View View View E View View View View Servers View Vie	Account General Dir Access Access Group Access Group Access Group Files Files
<< Local Server >> [System Administrator]	Down: 0.000 kBps / Up: 0.000 kBps 3 of 32767 Sockets 0 (0) Users 0 Xfers //

Kuva 102

Voit tarkistaa asetukset PC:llä tai FTP-työkalua.

Esim. kirjaudu käyttäjällä ZHY sisään palvelimelle <u>FTP://10.10.7.7</u> ja testaa voitko muokata ja poistaa kansioita. Katso Kuva 103.

Internet	t Explorer
? >>	To log on to this FTP server, type a user name and password.
	FTP server: 10.10.7.7
	User name:
	Password:
	After you log on, you can add this server to your Favorites and return to it easily.
	Log on anonymously
	Log On Cancel

Kuva 103

Järjestelmä tukee myös usean tallentimen lataamista FTP-palvelimelle. Voit luoda useita kansioita palvelimelle.

FTP-valikko näkyy kuvassa 104.

Rastita 🔳 -valintaruutu ottaaksesi FTP-toiminnon käyttöön.

Syötä FTP-palvelimen osoite, portti ja etähakemisto. Mikäli etähakemisto on tyhjä, järjestelmä luo kansioita automaattisesti IP:n, ajan ja kanavan mukaan.

Käyttäjänimeä ja salasanaa tarvitaan kirjautumiseen FTP-palvelimelle.

Tiedoston pituus on ladattavan tallenteen pituus. Jos asetus on suurempi kuin tallenteen pituus, järjestelmä lataa koko tiedoston palvelimelle. Jos tiedoston pituus on pienempi kuin tallenteen pituus, järjestelmä lataa asetetun pituuden verran tallennetta. Jos asetettu arvo on 0, järjestelmä lataa tiedostot kokonaan.

Voit asettaa kanava- ja viikonpäiväasetukset sekä kaksi jaksoa jokaiselle kanavalle. Klikkaa testipainiketta testataksesi FTP-yhteyden.

		SETTING		
🗓 CAMERA		EVENT	STORAGE	SYSTEM
TCP/IP CONNECTION WIFI 3G PPPOE DDNS UPNP IP FILTER EMAIL	Enable Host IP User Name Password Remote Directory Image Upload Interval	(0 · 0 · 0 · 0 · · 0 · · 0 · · 0 · · 0 · · 0 · · 0 · · 0 · · 0 · · 0 · · · 0 ·	0 Port (21) Anonymous le Length (0 cond	M
FTP SNMP MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	Channel Weekday Time Period 1 Time Period 2 Test	1 Tue 00:00 - 24:0 00:00 - 24:0	Alarm M O O O OK	MD Regular

© FSM OY + TEKNISET OHJEET

Kuva 104

1.11.1.10 SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) on verkkojen hallinnassa käytettävä protokolla. SNMP-protokollaa käytetään laajasti eri ympäristöissä eri laitteissa, järjestelmissä ja ohjelmistoissa.

Siirry SNMP-valikkoon. Katso Kuva 105.

		SETTING		
CAMERA		📆 EVENT		SYSTEM
TCP/IP CONNECTION WIFI 3G PPPOE DDNS UPNP IP FILTER EMAIL FTP SNMP MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	Enable Version SNMP Port Read Community Write Community Trap Address Trap Port	 ✓ V1 ✓ V2 (161 (public) (private) (162) 		
	Default		(ОК	Cancel Apply

FSM OY . TEKNISET OHJEET

Kuva 105

Rastita valintaruutu ottaaksesi SNMP-toiminto käyttöön. Asenna ohjelmistotyökalut (MIB Builder ja MG-SOFT MIB Browser. Tarvitset kaksi MIB-tiedostoa: BASE-SNMP-MIB, NVR-SNMP-MIB) laitteen yhdistämiseen. Laitteen yhdistämisen jälkeen saat konfigurointitiedot. Lue seuraavat ohjee konfigurointia varten.

- Rastita Käytössä-valintaruutu ottaaksesi SNMP-toiminnon käyttöön. Syötä trap-osoitteessa
 alavan PC in ID aasita. Vait käyttää alatuaaastukaia lanuilla aastukailla.
- olevan PC:n IP-osoite. Voit käyttää oletusasetuksia lopuille asetuksille.
- Kokoa kaksi yllämainittua MIB-tiedostoa MIB Builder –ohjelmistolla.
- Käytä MG-SOFT MIB Browseria tiedostojen lataamiseen ohjelmistolle.
- Syötä laitteen IP, jos haluat hallita MG-SOFT MIB Browser kautta.
- Hae MG-SOFT MIB Browserin listasta laitteen konfiguraatio. Voit tarkastella laitteen videokanavia, audiokanavia, ohjelmistoversiota, jne.

Huom

Jos SNMP-portti ja Trap-portti ovat samat, järjestelmässä on porttiristiriita.

1.11.1.11 Multicast

Siirry Multicast-valikkoon Kuva 106.

		SETTING		
📆 CAMERA		Ta EVENT	STORAGE	SYSTEM
TCP/IP CONNECTION WIFI 3G PPPOE DDNS UPNP IP FILTER EMAIL FTP SNMP MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	Enable IP Address (239 - Port (36666	255 · 42 · 42		
	Default		OK	Cancel Apply

Kuva 106

Voit asettaa multicast-ryhmän.

Kun olet kirjautunut verkkoon, verkko hakee automaattisesti multiple cast-osoitteita ja lisää ne multiple cast-ryhmiin.

Huomaa, että multiple cast-toiminto toimii vain tietyissä tallenninmalleissa.

1.11.1.12 Hälytyskeskus

Katso hälytyskeskusvalikko kuva 107.

		SETTING			
🗓 CAMERA		To EVENT	STORAGE	SYSTEM	
TCP/IP CONNECTION WIFI 3G PPPOE DDNS UPNP IP FILTER EMAIL FTP SNMP MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	Enable Protocol Type (A) Host IP (2) Port (1) Self-report Time (Everyday)	LARM CENTER 0 . 2 . 12 . 2 			
	Default		ОК	Cancel	Apply

Kuva 107

1.11.1.13 Automaattinen rekisteröinti

Toiminto mahdollistaa laitteen automaattisen rekisteröimisen määritettyyn proxy-palvelimeen. Tällä tavoin voit käyttää asiakaspäätettä pääsyyn tallentimeen peoxyn kautta. Proxy sisältää kytkintoiminnon. Järjestelmä tukee IPv4:n tai domainin palvelimen osoitetta palvelimen palvelussa.

Lue seuraavat ohjeet käyttääksesi toimintoa.

Syötä proxy-palvelimen osoite, portti ja sub-laitteen nimi. Rastita käytössä-valintaruutu ottaaksesi rekisteröidäksesi proxyn-palvelimen automaattisesti. Katso Kuva 108.

Tärkeää

Älä syötä oletus oletusverkkoporttia kuten TCP-portin numeroa.

		SETTING		
N CAMERA		To EVENT	STORAGE	SYSTEM
TCP/IP CONNECTION WIFI 3G PPPOE DDNS UPNP IP FILTER EMAIL FTP SNMP MULTICAST ALARM CENTER AUTO REGISTER SWITCH	Enable No. (Host IP (Port (Sub-device ID (1 0.0.0 8000 0		
	Default		ОК	Cancel Apply

Kuva 108

2) Avaa SDK:n kehittämä proxy-palvelinohjelmisto ja määritä asetukset. Varmista, että syöttämäsi portti on sama minkä syötit tallentimeen.

3) Nyt voit lisätä laitteen. Älä syötä oletusportin numeroa, kuten TCP-porttia, kartoitusporttiin. Varmista, että laitteen nimi on sama minkä syötit tallenninohjelmistoon. Klikkaa Lisää suorittaaksesi asetukset loppuun.

4) Käynnistä nyt proxy-palvelin. Jos verkon tilassa näkyy Y, rekisteröinti on onnistunut. Voit tarkastella palvelinta, kun laite on online-tilassa.

Tärkeää

Palvelimen IP-osoite voi olla myös domain, mutta domainin nimi tulee rekisteröidä ennen proxypalvelimen suorittamista.

1.11.1.14 Kytkin

Kytkimen IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän asettamiseen. Katso Kuva 109.

		SETTING		
🚡 CAMERA		To EVENT	STORAGE	SYSTEM
CONNECTION	IP Address (15 . 12 . 1 .		
WIFI	Subnet Mask (255 · 255 · 255 ·	0	
3G	Default Gateway(15 . 12 . 1 .	1	
PPPOE				
DDNS				
UPNP				
IP FILTER				
EMAIL				
FTP				
SNMP				
MULTICAST				
ALARM CENTER				
AUTO REGISTER				
SWITCH				
	Default		(ОК	Cancel Apply

Kuva 109

1.11.2 Verkkotesti

1.11.2.1 Verkkotesti

Siirry verkkotestivalikkoon: Päävalikko->Tiedot->Verkko->Testi. Katso Kuva 110.

- Kohteen IP-osoite: Syötä voimassa oleva IPV4-osoite ja domainin nimi.
- Testi: Klikkaa painiketta testataksesi yhteys kohteen IP-osoitteen kanssa. Testitulokset näyttävät viiveen keskiarvon, pakettihäviön, verkon tilan, jne.
- Verkkosnifferin varmuuskopiointi: Kytke USB2.0-laite ja klikkaa Päivitä. Laite tulee näkyviin. Voit valita oheislaitteen pudotusvalikosta. Klikkaa selaa valitaksesi polun.

Voit tarkastella kaikkien kytkettyjen verkkoadaptereiden nimiä (including Ethernet, PPPoE, WIFI, and 3G). Klikkaa painiketta aloittaaksesi ja harmaata painiketta pysäyttääksesi snifferin. Huomaa, että snifferi ei voi olla käynnissä useassa verkkoadapterissa samanaikaisesti.

Kun snifferi on aloitettu, voit poistua valikosta suorittaaksesi siihen liittyviä verkkotoimintoja.

Palaa takaisin valikkoon ja klikkaa pysäyttääksesi snifferi. Järjestelmä tallentaa paketin määritettyyn polkuun. Tiedoston nimi on "Verkkoadapterin nimi+aika". Voit avata snifferipaketin PC:llä käyttämällä ohjelmistoa, kuten Wireshark.

		INFO		
SYSTEM	📆 EVENT		LOG	
ONLINE USERS LOAD TEST	TEST Destination IP Test Result Network Sniffer Pr Device Name (s Address (7) Name IF LAN1 1	acket Backup sdc1(USB DISK) S 0.15.6.143 0		Test Browse Sniffer Packet Backup

© FSM OY • TEKNISET OHJEET

Kuva 110

1.11.2.2 Verkon kuormitus

Siirrt Päävalikko->Tiedot->Verkko->Kuormitus. Katso Kuva 111. Voit tarkastella kytkettyjen verkkoadapterien tietoja. Valitse tarkasteltava adapteri klikkaamalla.

	INFO	
SYSTEM		
ONLINE USERS		
LOAD	Device Name MAC ADDRESS Status IP Address Type MTU	
TEST	LAN1 90:20:84:ed:2c:52 Succeed 10.15.6.143 Ethernet 1500	
	16 Mb/S	
	0 LAN1 Send Speed 38 Kb/S Receive Speed 8.62 Mb/S	

Kuva 111

1.12 Kiintolevyn asetukset

Voit muuttaa kiintolevyn ominaisuuksia tarkastella sen tietoja kuten tyyppiä, tilaa, kapasiteettia, tallennusaikaa, jne.

1.12.1 Formaatti

a) Siirry kiintolevyn hallintaan: Päävalikko->Asetukset->Muisti->Kiintolevyn hallinta. Katso kuva 112.

		SETTIN	G			
ந CAMERA		To EVENT		DRAGE	SYSTEM	
	SATA 1 2					
HDD MANAGER	0.					
RECORD	0.					
ADVANCE						
RAID MANAGER						
		Type Rood w T	Status	Free Spac	e/Total Space	
	SATA-T	Read-w *	Normai	0.00 1916/25	32.73 GD	
	Refresh	Format				
				ОК	Cancel	Apply

Kuva 112

- b) Valitse kiintolevy klikkaa Formaatti. Klikkaa Suorita.
- c) Kun olet suorittanut asetukset, klikkaa OK. Järjestelmä tulee uudelleenkäynnistää asetusten aktivoimiseksi.

1.12.2 Kiintolevyn tiedot

Voit tarkastella kiintolevyn tyyppiä ja tilaa. Katso Kuva 113.

o tarkoittaa olemassa olevaa kiintolevyä.. – tarkoittaa että kiintolevyä ei ole.

Jos levy on viallinen, järjestelmässä näkyy "?". Poista viallinen kiintolevy ennen uuden

kiintolevyn lisäämsitä.

	INFO
SYSTEM	🔂 EVENT 🖳 NETWORK 🚺 LOG
HDD	
BPS	1* Device Name Type Free Space/Total Space Status S.M.A.R.T - All 0.00 MB / 232.79 GB
VERSION	1* SATA-1 Read/Write 0.00 MB / 232.79 GB Normal 😰

© FSM OY + TEKNISET OHJEET

Kuva 113

Valitse kiintolevy ja klikkaa S.M.A.R.T –ikonia. Katso Kuva 114.

Port	5					
Modle	ST2000V×000-1CU164					
Serial No	. W1E54HJW					
Status	Error					
Describe						
Smart ID	Attribute	Threshol	d Value	Worst	Status	
1	Read Error Rate	6	120	99	OK	
3	Spin Up Time		97	96	OK	
4	Start/Stop Count	20	100	100	OK	
5	Reallocated Sector Count	10	100	100	OK	
7	Seek Error Rate	30	59	55	OK	
9	Power On Hours Count		100	100	OK	
10	Spin-up Retry Count	97	100	100	OK	
12	Power On/Off Count	20	100	100	OK	
184	Unkown Attribute	99	100	100	OK	
187	Reported Uncorrect	0	100	100	OK	
188	Unkown Attribute	0	100	100	OK	
189	High Fly Writes	0	96	96	ОК	
190	Airflow Temperature Cel	45	61	43	Error	
191	G-Sense Error Rate	0	100	100	ОК	
192	Power-Off Retract Cycle	0	100	100	ОК	
			100	100	01/	

Kuva 114

Parametri	Toiminto
SATA	1 merkitsee 1 kpl kiintolevyjä.
	Kiintolevyjen enimmäismäärä vaihtelee tallenninmallin mukaan.
	Kun kiintolevy on toiminnassa, järjestelmässä näkyy O "_" merkitsee, että kiintolevyä ei ole.
SN	Voit tarkastella kiintolevyjen määrää;
	 tarkoittaa, että toissijainen kiintolevy on toiminnassa oleva kiintolevy.
Тууррі	Kiintolevyn tyyppi.
Tilaa yhteensä	Kiintolevyn kapasiteetti.
Vapaa tila	Kiintolevyn jäljellä oleva kapasiteetti.
Tila	Kertoo onko kiintolevy toiminnassa vai ei.
Viallinen tallenne	Kertoo onko viallisia tallenteita.
Sivu ylös	Siirry edelliselle sivulle.
Sivu alas	Siirry seuraavalle sivulle.
Näytä tallennusaik a	Klikkaa nähdäksesi tallennustiedot (tallennuksen aloitus- ja lopetusaika).
Näytä kiintolevyn tyyppi ja ominaisuude t	Voit tarkastella kiintolevyn ominaisuuksia, tilaa, jne.

1.12.3 Lisäasetukset

Voit määrittää kiintolevyryhmän ja ja asettaa sen asetukset päävirralle, alivirralle ja tilannekuville.

Tärkeää

Kiintolevyryhmä ja quota mode eivät voi olla toiminnassa samanaikaisesti. Järjestelmä tulee käynnsitää uudelleen, jos tilaa vaihdetaan.

Kiintolevyjen ryhmät näkyy kuvassa 115.

• Voit hallita kiintolevyryhmien kiintolevyjä.

	SETTING
CAMERA	💏 NETWORK 🛛 😹 EVENT 🔤 STORAGE 🕞 SYSTEM
SCHEDULE HDD MANAGER RECORD ADVANCE RAID MANAGER	HDD Setting MainStream SubStream Snapshot HDD HDD Group HDD HDD Group 1 1 2 - •
	Save Cancel Apply

© FSM OY + TEKNISET OHJEET

Kuva 115

Valitse pudotusvalikosta haluamasi ryhmä ja klikkaa Käytä. Klikkaa välilehtiä main stream/sub stream/tilannekuva asettaaksesi niiden kiintolevyryhmien asetukset. Katso kuvat 116-118.

		SETTING		
🚡 CAMERA		i EVENT	STORAGE	SYSTEM
SCHEDULE HDD MANAGER RECORD	HDD Setting MainStre	eam SubStream :	Snapshot All	
ADVANCE	Channel HDD Group	Channel HDD Group	Channel HDD Group	Channel HDD Group
KAID MANAGER	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	3 1 7 1 11 1 15 1 19 1 23 1 27 1 31 1 Save C	4 1 • 8 8 1 • 12 12 1 • 16 10 1 • 20 24 1 • 28 32 1 • 32 ancel Apply

Kuva 116

	SETTING
🗓 CAMERA	秒 NETWORK 📷 EVENT STORAGE 🛃 SYSTEM
SCHEDULE HDD MANAGER RECORD	HDD Setting MainStream SubStream Snapshot Set All Channels 1 All
RAID MANAGER	Channel HDD Group Channel HDD Group Channel HDD Group Channel HDD Group
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	Save Cancel Apply

Kuva 117

	SETTING
🗓 CAMERA	TRETWORK THE EVENT
SCHEDULE HDD MANAGER RECORD	HDD Setting MainStream SubStream Snapshot Set All Channels 1 All
RAID MANAGER	Channel HDD Group Channel HDD Group Channel HDD Group Channel HDD Group
	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	Save Cancel Apply

Kuva 118

1.12.4 RAID hallinta

Tärkeää

Varmista, että ostamasi tuote tukee RAID-toimintoa, muuten et voi nähdä seuraavaa käyttöliittymää.

RAID-hallintasta voit lisätä ja postaa RAID-kiintolevyjä ja tarkastella sen nimeä, tyyppiä, vapaata tilaa, jäljellä olevaa tilaa, jne.

Valitse Lisää ja valitse kiintolevyt ja klikkaa OK. Katso Kuva 119 Klikkaa Hot spare disks –kiintolevyä lisätääksesi varakiintolevyn. Katso Kuva 120.

	SETTING
No. CAMERA	TRANSPORT TRANSPORT
SCHEDULE HDD MANAGER	RAID MANAGER Hotspare Disks
RECORD	0 RAID Name Type Free Space / Total Space Status
ADVANCE	
RAID MANAGER	
	Add

© FSM OY + TEKNISET OHJEET

Kuva 119



Kuva 120

1.13 Perusasetukset

Aseta tallentimen perusasetukset, laiteasetukset ja muut asetukset.

1.13.1 Laiteasetukset

Siirry yleisasetuksiin: Päävalikko->Asetukset->Järjestelmä->Yleiset. Katso Kuva 121.

• Laitenimi: Syötä laitteen nimi.

• Laitenumero: Voit antaa laittenumeron jokaiselle tallentamille laitteen ohjaukseen kaukosäätimellä. (Kauko-ohjain ei sisälly tuotepakkaukseen)

- Kieli: Valitse haluamasi kieli.
- Videostandardi: Valitse kahdesta vaihtoehdosta: NTSC/PAL.

• HDD täynnä: Valitse järjestelmän toimiminen, kun kiintolevy on täysi: pysäytä tallennus tai ylikirjoitus. Jos toiminnassa oleva kiintolevy on täysi ja toinen kiintolevy on tyhjä järjestelmä pysäyttää tallennuksen. Jos toiminnassa oleva kiintolevy on täynnä ja toinen kiintolevy ei ole tyhjä, järjestelmä tallentaa päälle.

Tallennuksen kesto: Aseta tallennuksen kestoaika väliltä 0-120 minuuttia. Oletusasetus on 60 minuuttia.
 Reaaliaikainen toisto: Tallenteen pituus, mitä voi tarkastella esikatselutilassa. Syötä arvo väliltä 5-60 minuuttia.

• Automaattinen uloskirjautuminen: Viive automaattiseen uloskirjautumiseen, mikäli käyttäjä ei ole aktiivinen. Syötä arvo väliltä 0-60 minuuttia.

- Navigointipalkki: Rastita valintaruutu, jos haluat käyttää järjestelmän navigointipalkkia.
- IPC synkronointiaika: Aseta tallentimen ja IP-kameran ajan synkronoinnin väliaika.
- Aloitusvalinnat: Jos rastitat valintaruudun, järjestelmä siirtyy aloitusvalintoihin uudelleenkäynnistyessään seuraavan kerran.
- Hiiren herkkyys: Aseta hiiren herkkyys.

Klikkaa Oletus palauttaaksesi oletusasetukset.

oer mite
😘 CAMERA 👘 NETWORK 📷 EVENT 🔤 STORAGE 🔄 SYSTEM
GENERAL General Date&Time Holiday DISPLAY Device ID RS232 PTZ ACCOUNT Language AUTO MAINTAIN Video Standard (PAL • HDD Full Overwrite • DEFAULT Pack Duration UPDATE Reatime Play Ø Navigation Bar Startup Wizard Mouse Sensitivity Slow Fast

Kuva 111

1.13.2 Päivämäärä ja aika

Siirry päivämäärä- ja aika-asetuksiin: Päävalikko->Asetukset->Järjestelmä->Yleiset. Katso Kuva 122.

• Järjestelmän aika: Aseta aika.

• Päivämääräformaatti: Valitse seuraavista vaihtoehdoista: YYYYY-MM-DD: MM-DD-YYYYY tai DD-MM-YYYY.

- Päivämäärän erotin: Piste, väliviiva tai väli.
- DST: Ota DST-toiminto käyttölön ja asetukset.
- Aikaformaatti: Valitse joko 24 tunnin tai 12 tunnin formaatti.
- NTP: NTP-palvelimen, -portin tai -aikavälin asettamiseen.

Huom:

Ole huolellinen muuttaessasi järjestelmäaikaa, sillä se on olennainen osa järjestelmää! Pysäytä tallennus ennen ajan muokkausta!

	SETTING
🇓 CAMERA	TNETWORK 📷 EVENT STORAGE 📑 SYSTEM
GENERAL DISPLAY RS232 PTZ ACCOUNT AUTO MAINTAIN IMP/EXP DEFAULT UPDATE	General Date&Time Holiday Date Format YYYY MM DD Time Format 24-HOUR Date Separator • System Time 2013 - 11 - 08 11 : 37 : 37 GMT+08:00 • Save System Time 2013 - 11 - 08 11 : 37 : 37 GMT+08:00 • Save Solution DST DST DST DST Type • Week O Date Start Time Jan • Last • Su 00 : 00 End Time Jan • Last • Su • 00 : 00 End Time Jan • Last • Su • 00 : 00 Manual Update Port 123 Interval 60 Minute Default Save Cancel Apply

Kuva 122

1.13.3 Loma

Siirry loma-asetuksiin: Päävalikko->Asetukset->Järjestelmä->Yleiset. Katso kuva 123. Klikkaa Lisää loma ja syötä loman tiedot. Katso kuva 124.

CAMERA INTERVORK REVENT STORAGE SYSTEM		SETTING
GENERAL General Date&Time Holiday DISPLAY RS232 1 Holiday Name Status Date PTZ 1 National Open * 2013Year 7Month4Day ACCOUNT AUTO MAINTAIN Imp/EXP Implementary Implementary Implementary DEFAULT UPDATE Implementary Implementary Implementary Implementary Implementary Implementary Implementary Implementary Implementary	🗓 CAMERA	👼 NETWORK 📷 EVENT 🔤 STORAGE 📮 SYSTEM
Add New Holidays Default	GENERAL DISPLAY RS232 PTZ ACCOUNT AUTO MAINTAIN IMP/EXP DEFAULT UPDATE	General Date&Time Holiday 1 Holiday Name Status Date 1 National Open * 2013Year 2013Year 7Month4Day Image: Comparison of the state of the

Kuva 123

Add New Holidays
Holiday Name
End Time (<u>2013 - 10 - 18</u>)
Add Cancel

Kuva 124

1.14 Laitteen huolto ja hallinta

1.14.1 Järjestelmän tiedot

1.14.1.1 Versio

Tarkastele version tietoja: Päävalikko->Tiedot->Järjestelmä->Versio. Katso Kuva 125. **Huomaa, että alla oleva kuva on viitteellinen.**

Kanava

- Hälytys sisään

- Hälytys ulos Järjestelmäversio Valmistuspäivämäärä
- Verkko
- Sarjanumero

	_	INFO			
SYSTEM	🔂 EVENT		LOG		
HDD RECORD BPS VERSION	Record Channel Alarm In Alarm Out System Version Build Date Web SN	32 8 3 3.200.0000.0 2013-10-18 3.0.0.1 0000000000000000000000000000000			



1.14.1.2 BPS Voit tarkastella videon bittinopeutta (kb/s) ja resoluutiota. Katso Kuva 126.

			INFO				
SYSTEM	📆 EVENT		IETWORK	1	LOG		
E SYSTEM HDD RECORD BPS VERSION	EVENT Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Resolution 1280°960 1280°960 1280°960 1280°960 1280°960 1280°960 1280°960 	IETWORK 0 4075 4075 4075 4075 4075 4075 4075 0 0 0 0 3970 0	Wave معامل میں میں میں میں میں میں میں ما سا سا معا معامل میں میں ا	LOG		

© FSM OY + TEKNISET OHJEET

Kuva 126

1.14.1.3 Online-käyttäjä Voit hall<u>ita t</u>allentimeen yhdistettyjä online-käyttäjiä. Katso Kuva 127.

Klikkaa Painiketta poistaaksesi tai estääksesi online käyttäjän. (Vaatii tietyt valtuudet.) Järjestelmä päivittää käyttäjälistan automaattisesti viiden sekunnin välein.

		INFO		
SYSTEM	📆 EVENT		🚺 LOG	_
ONLINE USERS				
LOAD	Username	IP Address	User Login Time	Block For
TEST	admin	10.15.6.141	2013-11-8 11:40:8	2
	Block Time (60) s		

© FSM OY + TEKNISET OHJEET

Kuva 127

1.14.1.4 Etälaitteen tiedot

Voit tarkastella kanavan tilaa, etälaitteen tilaa, yhteyslokia jne. Siirry Päävalikko->Tiedot->Tapahtuma. Katso Kuva 128.



FSM OY • TEKNISET OHJEET

Kuva 128

1.14.1.5 Etä

1.14.1.5.1 Laitteen tila

Siirry Päävalikko->Asetukset->Kamera->Etä ja klikkaa Tila-välilehteä. Voit tarkastella kanavien IP-kameroiden tietoja (kuten liiketunnistus, videokatko, kansisuoja, hälytys, jne.) Katso kuva 129.

- IPC-tila:
 Laite ei tue.
 Laite tukee.
 Laiteessa on hälytystapahtuma.
- Yhteyden tila: Yhteys onnistunut. E: Yhteys epäonnistunut.
- Päivitä: Klikkaa päivittääksesi listan.

			SETTING			_
	TWORK	1	EVENT	STORAGE	NYS	ТЕМ
REMOTE IMAGE	Remote	Status	Firmware	Upgrade		
ENCODE	Channel	Status	IP Address	Video Detect IP	C External Ala	arm Channel
CAM NAME	2	0	10.15.6.86	Ŕ		Channel
	3	ŏ	10.15.6.86	ŻС.		Channel
	4	Ö	10.15.6.86	Ŕ		Channel
	5	0	10.15.6.86	Ŕ		Channel
	6	0	10.15.6.86	Ŕ		Channel
	7	\bigcirc	10.15.6.86	Ŕ		Channel
	8	\bigcirc	10.15.6.86	ŻL		Channel
	13	•	10. 15.6.99			PC -
	Refresh)				>

© FSM OY + TEKNISET OHJEET

Kuva 129

1.14.1.5.2 Firmware

Siirry Päävalikko->Asetukset->Kamera->Etä ja valitse Firmware-välilehti. Voit tarkastella kanavien IP-osoitteita, valmistajia, tyyppejä, järjestelmäversioita, sarjanumeroita, videosisääntuloja, audioulostuloja, ulkoisia hälytyksiä, jne. Katso Kuva 130.

CAMERA	NETWOR	К 🔂 Е	VENT	STORAGE	SYSTEM	
EMOTE	Remote	Status	Firmware	Upgrade		
/IAGE	Kemole	Status		opgrade		
			B.4		Curtan Manian	
		el IP Address	Ivianutactu	irer Type	System version	
		10.15.9.130	Private		2 211	~7
		10.15.6.86	Private		2.211	V7
	4	10 15 6 86	Private	IPC-HEW3101C	2.211	Y7
	5	10.15.6.86	Private	IPC-HEW3101C	2.211	ΥZ
	6	10.15.6.86	Private	IPC-HFW3101C	2.211	YZ
	7	10.15.6.86	Private	IPC-HFW3101C	2.211	YZ
	8	10.15.6.86	Private	IPC-HFW3101C	2.211	ΥZ
	9	10.15.5.82	Private		2.211	YF
	10	10.15.5.82	Private		2.211	YF
	11	10.15.5.233	Private			
	12	10.15.5.82	Private		2.211	YF
	13	10.15.6.99	Private	IPC-HFW5100	2.210	ΥZ
	14	10.15.7.144	Private			

Kuva 130

1.14.2 Loki

Voit tarkastella lokitietoja: siirry Päävalikko->Tiedot->Loki. Katso kuva 131.

 Aloitusaika/lopetusaika: Valitse aloitus- ja lopetusaika ja klikkaa hae. Voit tarkastella listasta lokitiedostoja. Järjestelmä tulkee enintään sataa lokia yhdellä sivulla. Tallennettujen lokien enimmäismäärä on 1024.

Vihjeitä

Katso lisäteitoja tuplaklikkaamalla kohdetta. Katso kuva 132.

	INFO	
SYSTEM		
LOG	Start Time (2013 - 11 - 07 00 : 00 : 00	
	Types All Search	
	19 Time Event Play Details * 6 2013-11-07 18:01:01 Channel12 User logged in. Image: Channel 12 User logged in. <td< td=""><td></td></td<>	
	8 2013-11-07 18:01:01 Channel 5 Oser logged in. 9 2013-11-07 18:01:01 Channel 6 User logged in.	
	11 2013-11-07 18:01:01 Channel & Oser logged in. 12 2013-11-07 18:01:20 Channel 9 User logged in. Image: Compare the second se	
	14 2013-11-07 18:01:20 Channel 2 Oser logged in. <t< td=""><td></td></t<>	
	17 2013-11-07 20:13:01 User logged in. <10:15:6.122> Image: Comparison of the compa	
	PgUp PgDn 1/1(Current Page/Total Page) Go To 1 Page(s) Backup Clear	

Kuva 131

	Detailed Information	
Log Time	2013-11-07 18:01:01	
Log Type	Remote Info>Remote Info	
Channel	6	
IP Address	10. 15. 6. 86	
Туре	User logged in.	
Previous Nex	ОК	

FSM OY . TEKNISET OHJEET

Kuva 132

1.14.3 Tilit

Voit hallita tilejä valikosta Päävalikko->Asetukset->Järjestelmä->Tilit. Katso kuvat 133 ja 134. Voit suorittaa seuraavia toimintoja:

- Lisää uusi käyttäjä
- Muokkaa käyttäjää
- Lisää ryhmä
- Muokkaa ryhmää
- Muokkaa salasanaa

Huom:

- Tilin ja käyttäjän nimessä voi olla enintään kuusi merkkiä. Nimessä voi olla välilyöntejä, mutta alussa tai lopussa ei. Nimet voivat sisältää kirjaimia, alaviivoja, väliviivoja ja pisteitä.
- Käyttäjien oletusmäärä on 64 ja ryhmien oletusmäärä 20. Järjestelmä tukee kahdenasteista hallintaa: käyttäjän ja ryhmän. Käyttäjien ja ryhmien määrällä ei ole enimmäismäärää.
- Käyttäjätilejä on kahta eritasoista: admin and user.
- Piilotettu käyttäjä on järjestelmän sisäiseen käyttöön eikä sitä voida poistaa. Jos mikään käyttäjä ei ole kirjautunut sisään, piilotettu käyttäjä on sisäänkirjautunut automaattisesti. Voit asettaa tälle käyttäjälle valtuuksia, kuten seuranta, jos haluat tarkastella kanavia kirjautumatta sisään.
- Kaikki käyttäjät tulee kuulua johonkin ryhmään. Käyttäjän oikeudet eivät voi olla laajemmat kuin ryhmän oikeudet.
- Monikäyttö: toiminto mahdollistaa monen käyttäjän käyttää samaa tiliä sisäänkirjautumiseen.

Kun olet suorittanut asetukset, klikkaa Tallenna. Järjestelmä siirtyy edelliseen valikkoon.

	SETTING
CAMERA	📬 NETWORK 📷 EVENT 🛃 STORAGE 🛃 SYSTEM
GENERAL DISPLAY	Modify User Modify Group
RS232 PTZ ACCOUNT AUTO MAINTAIN IMP/EXP DEFAULT UPDATE	4 User Name Group Name Modify Delete Memo 1 888888 admin ✓ X 888888 admin's account 2 666666 user ✓ X 666666 user's account 3 admin admin ✓ X admin's account 4 default user ✓ X default account

© FSM OY • TEKNISET OHJEET

Kuva 133



Kuva 134

1.14.3.1 Lisää/muokkaa ryhmä

Klikkaa käyttäjävalikosta (Päävalikko->Asetukset->Järjestelmä->Tilit) Lisää ryhmä –painiketta. Katso Kuva 135.

Syötä ryhmän nimi ja voit halutessasi lisätä muistiinpanon.

Voit asettaa ryhmälle oikeudet rastittamalla valintaruudut toimintojen kohdalta. Ryhmän muokkaaminen tapahtuu samalla tavalla.

Add Group Group Name Memo Authority System Playback Monitor DISCONNECT USER DEFAULT&UPGRAD ACCOUNT SYSTEM MANUAL CONTROL BACKUP PTZ STORAGE EVENT COLOR CLEAR LOG SHUTDOWN Save Cancel



1.14.3.2 Lisää/muokkaa käyttäjä

Klikkaa käyttäjävalikosta (Päävalikko->Asetukset->Järjestelmä->Tilit) lisää käyttäjä –painiketta. Katso Kuva 136.

Syötä käyttäjänimi ja salasana sekä valitse ryhmä pudotusvalikosta.

Voit asettaa oikeudet käyttäjälle rastittamalla valintaruudut toimintojen kohdalta.

Sujuvan käyttäjähallinnan varmistamiseksi, on suositeltavaa asettaa käyttäjälle matalammat oikeudet kun admin-käyttäjälle.

Käyttäjän muokkaaminen tapahtuu samalla tavalla.

	Add	l User	
User Name Password Memo Group admin		Reusable 🛛 Confirm Password 🗲	
Authority System Playback All All ACCOUNT PTZ COLOR CAMERA	Monitor SYSTEM INFO STORAGE CLEAR LOG	 DISCONNECT USER MANUAL CONTROL EVENT SHUTDOWN 	 DEFAULT&UPGRAD BACKUP NETWORK
	Save	Cancel	

© FSM OY + TEKNISET OHJEET

Kuva 136

1.14.4 Päivitys

Siirry päivitysvalikkoon: Päävalikko ->Asetukset->Tiedot->Päivitys. Katso kuva 137.

- a) Kytke päivitystiedoston sisältävä USB-laite tallentimeen.
- b) Klikkaa Päivitä.
- c) Voit seurata päivityksen etenemistä ponnahdusikkunasta.



Kuva 137

1.14.5 Oletusasetukset

Voit palauttaa oletusasetukset tallentimeen. Oletusasetusten palauttaminen on suositeltavaa, jos laite toimii normaalia hitaammin.

Siirry Oletus-valikkoon: Päävalikko->Asetukset->Järjestelmä->Oletus. Katso Kuva 138. Rastita valintaruudut kohteiden kohdalta, jotka haluat palauttaa oletusasetuksiin:

- Kaikki
- Kamera
- Verkko
- Tapahtuma
- Tila
- Järjestelmä

Klikkaa OK palauttaaksesi oletusasetukset. Järjestelmä palaa edelliseen valikkoon. **Varoitus!**

Oletusasetusten palauttaminen kumoaa määritellyt asetukset peruuttamattomasti.

		SETTING			
🚡 CAMERA		T EVENT	STORAGE	SYSTEM	
GENERAL DISPLAY RS232 PTZ ACCOUNT AUTO MAINTAIN IMP/EXP DEFAULT UPDATE	Default All CAMERA NETWORK EVENT STORAGE SYSTEM		OK) Cancel A	

Kuva 138

1.14.6 RS232

Siirry RS232-valikkoon: Päävalikko->Asetukset->Järjestelmä->RS232. Katso Kuva 139.

• Toiminto: Valitse laite pudotusvalikosta. Konsoli on COM- tai mini-end-ohjelmiston päivittämiseen. Control keyboard järjestelmän ohjaamiseen erillisellä näppäimistöllä. Transparent COM (adapteri) on PC:hen yhdistämiseen tiedonsiirtoa varten. COM-protokolla on kortin kuvatekstitoiminnolle. Verkkonäppäimistö on latteen ohjaamiseen erillisellä näppäimistöllä. PTZ-matriisi on erillisen matriisiohjaimen yhdistämiseen.

- Baudinopeus: Valitse haluamasi baudinopeus.
- Databitti: Valitse databitti väliltä 5-8.
- Lopetusbitti: Valitse yksi seuraavista: 1/1.5/2.
- Pariteetti: Valitse yksi viidestä vaihtoehdosta: ei mitään/pariton/parillinen/välilyönti.

Oletusasetus on:

Toiminto: Konsoli

⇒ FSM OY + TEKNISET OHJEET

- Baudinopeus:115200
- Databitti:8
- Lopetusbitti:1
- Pariteetti: Ei mitään

Kun olet suorittanut asetukset loppuun, paina Tallenna. Järjestelmä siirtyy edelliseen valikkoon.

		0ETHING			
🗓 CAMERA		EVENT	STORAGE	SYSTEM	
GENERAL DISPLAY RS232 PTZ ACCOUNT AUTO MAINTAIN IMP/EXP DEFAULT UPDATE	Function Console Baud Rate (115200 Data Bit (8) Stop Bit (1) Parity None				
	Default		Save	Cancel A	pply

Kuva 139

1.14.7 Automaattinen huolto

Voit asettaa automaattisen uudelleenkäynnistysajan ja asetukset vanhojen tiedostojen automaattiselle poistolle. Katso Kuva 140.

Valitse haluamasi asetukset pudotusvalikoista.

Kun olet suorittanut asetukset loppuun, paina OK tallentaaksesi. Järjestelmä siirtyy edelliseen valikkoon.

	SETTING
🗓 CAMERA	秒 NETWORK 📷 EVENT STORAGE 🛃 SYSTEM
GENERAL DISPLAY VIDEO MATRIX RS232 PTZ ATM/POS ACCOUNT AUTO MAINTAIN IMP/EXP DEFAULT UPGRADE	Auto-Reboot System Tuesday • at 02:00AM • Auto-Delete Old Files Customized • 31 Day(s) Ago OK Cancel Apply

FSM OY • TEKNISET OHJEET

Kuva 140

1.14.8 Uloskirjautuminen/Sammutus/Uudelleenkäynnistys

Päävalikko->Toiminta->Sammuta, alla näkyvä valintaikkuna avautuu.

- Sammutus: Järjestelmä sammuu.
- Uloskirjautuminen: Kirjautuu ulos valikosta. Salasana vaaditaan, kun sisäänkirjaudutaan uudelleen.
- Uudelleenkäynnistys: laite käynnistyy uudelleen.

Kun valitset Sammuta, järjestelmä odottaa kolme sekunttia ja laite sammuu. Prosessipalkki kertoo toiminnon etenemisen. (Toimintoa ei voi peruuttaa)

Huomaa, että järjestelmä saattaa kysyä salasanaa, kun sammutat laitetta.



Kuva 141