



PUNAINEN MERKKI NÄKYVISSÄ KUN OVIPUHELIN ON MYKISTETTY.

SOITONVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ / MYKISTYS, AVSTÄNGNINGSKNAPP FÖR RINGSIGNALEN (NATTFUNKTION).

ULKO -OVEN AVAUSPAINIKE, DÖRRÖPPNINGSKNAPP.

HUOM!! LYHYT PAINALLUS RIITTÄÄ, OBS!! KORT TRYCKNING RÄCKER.

KUN PUHELIN HÄLYTTÄÄ, AVAUTUU PUHEYHTEYS OVELLE AUTOMAATTISESTI. VID ANROP FRÅN PORTEN AKTIVERAS SAMTALEN AUTOMATISKT.

PUHEYHTEYS AVAUTUU, KUN PUHELUURI NOSTETAAN PAIKOILTAAN. SAMTAL MED PORTEN UPPTAS MED ATT LYFTA LUREN.

YHTEYS KATKEAA, KUN LUURI ASETETAAN TAKAISIN PAIKOILLEEN. SAMTALET AVSLUTAS MED ATT HÄNGA PÅ LUREN.